

5. מחזור אור: מחזור אור 48 צבעים אוטומטי, מאפשר לך ליהנות מראייה מצוינת

לחץ על "" כדי לבחור את השיר הקודם/הבא. לחץ קצר על "Vol" "Vol+" כדי להגביר/להנמיך את עוצמת הקול. לחיצה קצרה על מקש "0/ כדי להפעיל/להשהות. לחיצה קצרה להפעלה/השהיה. לחיצה קצרה כדי לענות/לנתק שיחה

6. אור מוזיקה: האור משנה את צבעו בעקבות עוצמת קול ומקצב שונים (הוא מהבהב תוך 2.5

שניה כשלא מנגן מוזיקה)

מצב MP3 2.

7. צבע אור מותאם אישית: גע ברציפות ברשת הרמקולים, אור המנורה ישתנה אוטומטית, אתה מזיז את היד והיא נעצרת בצבע האהוב עליך. (שימו לב: עבור 48 הצבעים, כל צבע מייצג קוד והצגה על תצוגת LED, קל לזכור)

הוא נכנס למצב Mp3 בעת הכנסת כרטיס TF/דיסק U. לחץ קצר על "" כדי לבחור את השיר הקודם/הבא. לחץ לחיצה ארוכה על "" כדי להריץ קדימה/אחורה. לחץ קצר על "Vol" "Vol+" כדי להגביר/להנמיך את עוצמת הקול. הקש "Vol+ / Vol- "KEY" כדי להנמיך/להגביר את עוצמת הקול. לחץ קצר על מקש "/" כדי להשהות/להשמיע מוזיקה.

[הוראת זמן]

1. מצב זמן

3. מצב LINE-IN

הוא נכנס למצב זמן ומציג את השעה בתצוגה כאשר מתג ההפעלה. לחיצה קצרה על "K" או

הוא נכנס למצב AUX כאשר מחברים מכשיר דיגיטלי באמצעות כבל ליינ-אין. לחץ על "Vol" "Vol+" כדי להגביר/להנמיך את עוצמת הקול. לחץ קצר על "||" כדי להשתיק [שאלות נפוצות]

"" להתאמה של 12/24 שעות. לחץ לחיצה ארוכה על מקש "MODE" כדי להגדיר תאריך ושעה, בהתחלה אתה יכול לראות את "שנה" מהבהב, לחיצה קצרה על "" ועל מקש "" כדי להתאים אותו לפי הצורך. לאחר מכן, הגדר חודש/תאריך/שעה/

דקה באותו אופן.

אין כוח

2. מצב תאריך

לחיצה קצרה על מקש "מצב" ממצב זמן, הוא נכנס למצב תאריך, תצוגת LED תציג תאריך, לחיצה קצרה על "" ו"" כדי לבדוק שנה/חודש/תאריך.

בדוק סוללת ליתיום נטענת שיש לה מתח או לא בדוק תקע DC5V שמחובר כהלכה

בדוק את רמת הווליום שאינה במצב אפס

בדוק קובץ מוזיקה פגום או לא.

אין צליל או עיוות קול

בדוק סוללת ליתיום נטענת שאינה מספקת כוח כבה את המתח ואז הפעל שוב את המתח או לאחר הטעינה, הפעל שוב את המתח

ניתוק המכשיר

1] מפרט

3. מצב אזעקה

לחץ לחיצה ארוכה על מקש "מצב" כדי להגדיר אזעקה, אותה פעולה כמו דרך הגדרת הזמן. לחיצה קצרה על מקש "מצב" כדי לכוון את מצב ההפעלה/כיבוי על ידי לחיצה על "K" או "I". לאחר מכן, לחץ קצר על "מצב" כדי

לאשר את זה. (שימו לב: המכשיר תומך בפעמון אזעקה מותאם אישית לפי הצורך. אנא בדוק את השלבים 1. בנה קובץ בשם אזעקה; שים מוזיקה אחת בקובץ זה. רק השיר הראשון יהיה מוזיקת אזעקה, כאשר יש הרבה שירים בקובץ. 2. שמור חיצוני U-דיסק או כרטיס TF

להציג

לד

ליתיום מובנה זמן משחק: מקסימום 8 ~ 10 שעות נטענת *לפי רמת עוצמת הקול

סוללה

התחבר לרמקול, שיש לו קובץ שירים של אזעקה)

4. מצב שינה

מקסימום קלט

(L) 300mV+ (R) 300mV

LINE-IN Audio in (AUX)

כוח פלט

W5

התצוגה מציגה "S OFF". לחץ לחיצה קצרה על מקש "I/O" כדי להגדיר את הזמן שבו הוא יכבה אוטומטית, אתה יכול להגדיר כיבוי/120/60/30/15 דקות. הגדרה זו פועלת פעם אחת, יש להגדיר אותה שוב לאחר שתפעיל את המכשיר בפעם הבאה.

קצב סיביות 320Kbps MP3 8K bps

MP3/WMA/APE/FL AC/WAV

יחס רעש אות 85(SNR) dB

【פונקציות】

אות

עיוות MP3

>0.55%

1. מצב בלוטות'

פורמט מוזיקה

לחץ קצר על מקש "מצב" כדי להיכנס למצב Bluetooth. אתה יכול לראות "כחול" בתצוגה ו

טמפרטורת פעולה

לשמוע קול. הפעל מכשיר Bluetooth דיגיטלי (טלפון נייד/MID/מחשב וכו') וחבר אותו למכשיר בשם "DY28 Plus". קול יציין אותך אם זה יצליח. קצר

5- עד 40 מעלות צלזיוס

* מראה המוצר, התפקוד והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

+MODE 144 Vol- Vol /0

1. 6 / מקש: הפעל/השהה/ענה להתקשרות/ניתוק שיחה/הפעל/כיבוי. במצב Bluetooth, לחץ קצר על מקש "/" כדי לענות או לנתק את השיחה. קצר

[הוראות הפעלה]

לחץ על מקש כדי להפעיל או להשהות במצב Bluetooth ומצב Mp3. לחיצה קצרה
מקש "/" כדי לשמור על שתיקה במצב Line-in. לחץ לחיצה ארוכה על מקש " / " כדי לכבות את מכשיר, ולאחר מכן לחץ קצר כדי להפעיל את המכשיר בכל המצבים.

מדריך למשתמש

12:03

2. מקש "מוד": לחיצה קצרה כדי לבחור מצב שונה, רצף המכשיר הוא כדלקמן:

שעה-<תאריך-<אזעקה-<BLUETOOTH-<מצב Mp3-<קו פנימה

מקש "א": במצב מוסיקה ו-Bluetooth, לחץ קצר כדי לבחור את השיר האחרון. במצב Mp3, לחץ לחיצה ארוכה כדי להריץ אחורה. במצב שעון, לחץ קצר כדי לבחור 12/24

שעה (ות

4. מקש "": במצב מוסיקה ו-Bluetooth, לחץ קצר כדי לבחור את השיר הבא. ב-MP3

4. תמיכה לנגן מוזיקת Mp3 מ-U-Disk או כרטיס TF

5. סוללת ליתיום מובנית באיכות גבוהה, תמיכה בטעינה מיציאת מיקרו USB

6. תמיכה בהגדרת פעמון אזעקה מותאם אישית, כרצונך

מצב, לחץ לחיצה ארוכה כדי להריץ קדימה. במצב שעון, לחץ קצר כדי לבחור 12/24 שעות

מקש "Vol-": הורד את עוצמת הקול במצב Bluetooth /Mp3/ Line-in

5.

6. מקש "Vol+": הגבר את עוצמת הקול במצב Bluetooth/Mp3/Line-in

7. "רשת רמקולים": הפעל את המכשיר, גע ברציפות ברשת הרמקולים כדי להתאים שבעה מצבי אור מנורה: בהירות נמוכה/בהירות גבוהה/אור לנשימה/טרנספורמציה

10. שבעה מצבי אור מנורה אופציונליים, צבעים שונים אופציונליים, תהנה מהקול והראייה הטובים ביותר.

【ספק כוח למכשיר】1. (USB 5V) ספק כוח

8. מקש הפעלה/כיבוי: הפעל להפעלה, כבה לכיבוי

שבעה מצבי אור ו-48 צבעים שונים אופציונליים, לבחירה על ידי מחיאת כפיים ברשת הרמקולים.

1. בהירות נמוכה: 30% בהירות, אור מנורה עדין

2. בהירות אמצעית: 60% בהירות, אור מנורה רך

4. אור נשימה: האור הופך לבהירות נמוכה מבהירות גבוהה, ואז הופך לבהירות גבוהה מבהירות נמוכה, ומשנה צבעים שונים בו זמנית

זמן

3.

9. מוזיקה מיוחדת נורת LED, אור מנורה הכה בעקבות מוזיקה

2. סוללת ליתיום נטענת מובנית

[הערת סוללת ליתיום נטענת]

1. טעינת סוללת ליתיום נטענת: ניתן לטעון מתאם טלפון נייד או יציאת USB של מחשב. להגיע לטעינה מלאה.

בערך 8-10 שעות.

2. לשמור על סוללת ליתיום

אם המכשיר אינו בשימוש במשך זמן רב כדי למנוע מצבולת ליתיום נטענת שאינה פועלת כראוי, נא לטעון את סוללת ליתיום נטענת לחלוטין למשך חודשיים ושלושה חודשים או הוצא את סוללת ליתיום נטענת.

[מראה מוצר]

[תכונות מוצר]

1. תמיכה בפונקציית Bluetooth אלחוטית

2. גע כדי להציג את השעה בכל רגע

3. תמיכה בפונקציית דיבורית עם מיקרופון מובנה, קול ברור ללא הד

7. קול סטריאו ו-8 Hifi. עיצוב מודרני

אור/מוזיקה אור/כיבוי. גע ברשת הרמקולים כדי לצפות בזמן בתצוגה. כאשר אזעקה

עובד, מחא כפיים פעם אחת כדי להיכנס למצב שינה, מחא כפיים פעמיים כדי לעצור את פעולת האזעקה.

[הוראות פונקציה קלות]

3. בהירות גבוהה: 100% בהירות, בהיר מאוד