Machine Translated by Google

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נִספָּח
אינדקס

בחירת מספר פיקסלים הקלטה (גודל תמונה)

[illegible]
על הלחצנים [ ][ ] ולאחר מכן לחץ על •]לשליחת תמונות בגודל המקורי, בחר [לא כאפשרות שינוי הגודל. •בחירה ב-[ ] תשנה את גודל התמונות הגדולות מהגודל שנבחר לפני השליחה. •לא ניתן לשנות את גודל הסרטים. [כפתור.

S2

• ניתן להגדיר את גודל התמונה גם בתפריט [4] [ ] (=30) הכרטיסייה [הגדרות אלחוטיות] [הגדרות Wi-Fi] [שינוי גודל לשליחה].

הוספת הערות

באמצעות המצלמה, תוכל להוסיף הערות לתמונות שאתה שולח לכתובות דואר אלקטרוני, שירותי רשתות חברתיות וכו'. מספר התווים והסמלים שניתן להזין עשוי להשתנות בהתאם לשירות האינטרנט.

1 גש למסך להוספה הערות.

z במסך העברת התמונה, בחר [ ] על ידי לחיצה על הלחצנים [ ][ ][ ][ ] ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ].

2 הוסף הערה. (=32).

3 שלח את התמונה.

• כאשר הערה אינה מוזנת, ההערה שהוגדרה ב-CANON iMAGE GATEWAY נשלחת אוטומטית.
• ניתן גם להוסיף הערות לתמונות מרובות לפני שליחתן. אותה הערה מתווספת לכל התמונות שנשלחות יחד.

• בשלב 1, [תמונות מועדפות] אינו זמין אלא אם תייגת תמונות כמועדפות.

הערות על שליחת תמונות

• בהתאם למצב הרשת שבה אתה משתמש, ייתכן שייקח זמן רב לשליחת סרטים. הקפד לפקוח עין על רמת הסוללה של המצלמה.

• שירותי אינטרנט עשויים להגביל את מספר התמונות או את אורך הסרטים שאתה יכול לשלוח.

• עבור סרטים שאינך דוחסת (=135), נפרד,
קובץ דחוס נשלח במקום הקובץ המקורי. שימו לב שזה עלול לעכב את השידור, ולא ניתן לשלוח את הקובץ אלא אם יש מספיק מקום עבורו בכרטיס הזיכרון. •
בעת שליחת סרטים לסמארטפונים, שים לב שאיכות התמונה הנתמכת משתנה בהתאם לסמארטפון. לפרטים, עיין במדריך למשתמש של הטלפון החכם.

• על המסך, עוצמת האות האלחוטית מסומנת על ידי הדברים הבאים סמלים.
[ ] [ ] [גבוה,] [בינוני,] [נמוך,]

• שליחת תמונות לשירותי אינטרנט תיקח פחות זמן בעת שליחת תמונות שכבר שלחתם מחדש שעדיין נמצאות בשרת CANON iMAGE GATEWAY.

Machine Translated by Google

שליחת תמונות באופן אוטומטי (סנכרון תמונה)

ניתן לשלוח תמונות בכרטיס הזיכרון שלא הועברו למחשב או לשירותי אינטרנט באמצעות CANON iMAGE GATEWAY.
שימו לב שלא ניתן לשלוח תמונות רק לשירותי אינטרנט.

הכנות ראשוניות

הכנת המצלמה

רשום את [ ]כיעד. במחשב היעד, תתקין ותגדיר את השירות להעברת תמונות, תוכנה חינמית התואמת ל-Sync. egamI

1הוסף [ ]כיעד.

CANON iMAGE GATEWAY" (=153).

כדי לכלול שירות אינטרנט בתור היעד, היכנס iMAGE GATEWAY (=153), לבחר את דגם המצלמה שלך, גש-CANON למסך הגדרות שירות האינטרנט ובחר את שירות האינטרנט היעד בהגדרות סינכרון תמונות.
לפרטים, עיין בעזרה של iMAGE GATEWAY. CANON

2בחר את סוג התמונות לשליחה (רק בעת שליחת סרטים עם תמונות).

לחץ על הלחצן [MENU] ובחר [ ] [Wi-Fi] (=30). לחץ על הלחצנים [ ][ ] כדי לבחור

[סנכרון תמונה], ולאחר מכן לחץ על הלחצנים [ ][ ]כדי לבחור [סטילס/סרטים].

הכנת המחשב

התקן והגדר את התוכנה במחשב היעד.

1התקן את כלי העברת התמונות.

התקן את כלי העברת התמונות ב- a מחשב מחובר לאינטרנט. z (=147)ניתן להוריד את השירות להעברת תמונות גם

מדף ההגדרות של סינכרון תמונות של CANON iMAGE GATEWAY (=153).

2רשום את המצלמה.

Windows: בשורת המשימות, לחץ לחיצה ימנית על [ ]ולאחר מכן לחץ על [הוסף מצלמה חדשה].

Mac OS: בשורת התפריטים, לחץ על [ ]ולאחר מכן לחץ על [הוסף מצלמה חדשה].

רשימה של מצלמות המקושרות ל-CANON iMAGE GATEWAYמוצג. בחר את המצלמה שממנה יש לשלוח תמונות.

ברגע שהמצלמה נרשמה וה-המחשב מוכן לקבל תמונות, הסמל משתנה ל-[ ].

Machine Translated by Google

צפייה בתמונות שנשלחו באמצעות סינכרון תמונות בטלפון חכם

על ידי התקנת אפליקציית אלבום התמונות המקוון של Canon (Canon OPA), תוכל להשתמש בסמארטפון שלך כדי להציג ולהוריד תמונות שנשלחו באמצעות Sync Image בזמן שהן מאוחסנות באופן זמני ב-CANON iMAGE GATEWAY שרת.

כהכנה, אפשר גישה לסמארטפון באופן הבא. • ודא שהשלמת את ההגדרות המתוארות ב"הכנה המחשב" (=261).

• הורד והתקן את אפליקציית Canon Photo Album Online עבור מכשירי iPhone או iPad-ppA Store או עבור מכשירי אנדרואיד מ- Google Play.

• היכנס, (=153) CANON iMAGE GATEWAY-לבחר את המצלמה שלך דגם, גש למסך הגדרות שירות האינטרנט ואפשר צפייה והורדה מסמארטפון בהגדרות Image Sync. לפרטים, עיין בעזרה של CANON iMAGE GATEWAY.

• לאחר שתמונות מאוחסנות באופן זמני ב-CANON iMAGE שרת GATEWAY נמחקו, לא ניתן עוד לצפות בהם.

• תמונות ששלחת לפני הפעלת צפייה בסמארטפון ו לא ניתן לגשת להורדה בהגדרות סינכרון תמונות בדרך זו.

• לקבלת הוראות Canon Photo Album Online, לעיין בעזרה של Canon Photo Album Online.

שליחת תמונות

תמונות שנשלחות מהמצלמה נשמרות אוטומטית במחשב.
אם המחשב שאליו אתה מתכוון לשלוח תמונות כבוי, התמונות יאוחסנו באופן זמני בשרת CANON iMAGE GATEWAY.
תמונות מאוחסנות נמחקות באופן קבוע, לכן הקפידו להפעיל את המחשב ולשמור את התמונות.

1 שלח תמונות.

- בצע את השלבים 2 - 1ב"העלאת תמונות לשירותי אינטרנט" (=651) ובחר בסמל [ ].
- תמונות שנשלחו מסומנות ב- [ ]

2 שמור את התמונות במחשב.

- תמונות נשמרות אוטומטית במחשב כאשר אתה מפעיל אותו.
- תמונות נשלחות אוטומטית לשירותי אינטרנט משרת CANON iMAGE GATEWAY, גם אם המחשב כבוי.

• מומלץ להשתמש בחבילת סוללות טעונה במלואה בעת השליחה תמונות.

• גם אם התמונות יובאו למחשב בשיטה אחרת, כל התמונות שלא נשלחו למחשב באמצעות CANON iMAGE GATEWAY יישלחו למחשב.

• השליחה מהירה יותר כאשר היעד הוא מחשב באותה רשת כמו המצלמה, מכיוון שתמונות נשלחות דרך נקודת הגישה במקום CANON iMAGE GATEWAY. שימו לב שתמונות המאוחסנות במחשב נשלחות אל CANON iMAGE GATEWAY, ולכן המחשב חייב להיות מחובר לאינטרנט.

Machine Translated by Google

צילום מרחוק

בזמן שאתה בודק מסך צילום בטלפון החכם שלך, אתה יכול להשתמש בו כדי לצלם מרחוק.

1בחר מצב צילום.

z סובב את חוגת המצבים כדי לבחור את [ ], P, Tv, Av, M, C, [ ], [ ] או [ ] כמצב.

2אבטח את המצלמה.

z לאחר תחילת הצילום מרחוק, ה עדשת המצלמה תצא. תנועת עדשה מהתקרבות עשויה גם להזיז את המצלמה ממקומה. שמור את המצלמה בשקט על ידי הרכבה על חצובה או צילום אחר אמצעים.

3חבר את המצלמה והסמארטפון (=144).

z בהגדרות הפרטיות, בחר [כן].

4בחר צילום מרחוק.

z ב- Camera Connect בסמארטפון, בחר בצילום מרחוק. z עדשת המצלמה תצא החוצה. הרחיקו את האצבעות מהעדשה וודאו ששום חפצים לא יחסמו אותה. z ברגע שהמצלמה מוכנה לשלט בצילום, תמונה חיה מהמצלמה תוצג בסמארטפון. z בשלב זה, מוצגת הודעה במצלמה, וכל הפעולות למעט לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי מושבתות.

5לירות.

z השתמש בסמארטפון כדי לצלם.

שימוש בסמארטפון לצפייה במצלמה תמונות ושליטה במצלמה

אתה יכול לעשות את הפעולות הבאות עם אפליקציית הסמארטפון הייעודית Connect. Camera

- עיין בתמונות במצלמה ושמור אותן בסמארטפון
- תיוג גיאוגרפי במצלמה (=164)
- צלם מרחוק (=164)

- יש להגדיר מראש את הגדרות הפרטיות כדי לאפשר צפייה בתמונה בטלפון החכם. (=144, =165)

תיוג גיאוגרפי של תמונות במצלמה

ניתן להוסיף לתמונות במצלמה נתוני GPS שתועדו בסמארטפון באמצעות האפליקציה הייעודית Camera Connect. תמונות מתויגות עם מידע כולל קו הרוחב, קו האורך והגובה.

- לפני הצילום, ודא את התאריך והשעה ואת הבית שלך אזור הזמן מוגדר כהלכה, כמתואר ב"הגדרת התאריך והשעה" (=02). בצע גם את השלבים ב"שעון עולמי" (=271) כדי לציין יעדי צילום כלשהם באזורי זמן אחרים.
- ייתכן שאחרים יוכלו לאתר או לזהות אותך באמצעות נתוני מיקום בתמונות הסטילס או הסרטים המתויגים גיאוגרפיים. היזהר כשאתה משתף תמונות אלה עם אחרים, כמו בעת פרסום תמונות באינטרנט שבו רבים אחרים יכולים לצפות בהן.

Machine Translated by Google

עריכה או מחיקה של הגדרות Wi-Fi

ערוך או מחק את הגדרות Wi-Fi-הבאופן הבא.

עריכת מידע חיבור

1 גש לתפריט ה- Wi-Fiובחר מכשיר לעריכה.

- לחץ על [ ] כפתור. לחץ על [ ]
- לחץ על הלחצנים [ ][ ][ ][ ] סובב את החוגה [ ] כדי לבחור את הסמל של הרשת לעריכה ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ].



2 בחר [ערוך התקן].

- לחץ על הלחצנים [ ][ ]או סובב את החוגה [ ] כדי לבחור [ערוך התקן], ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ].

3 בחר את ההתקן שברצונך לערוך.

- לחץ על הלחצנים [ ][ ]או סובב את החוגה [ ]כדי לבחור את ההתקן לעריכה ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ].

4 בחר את הפריט שברצונך לערוך.

- לחץ על הלחצנים [ ][ ]או סובב את החוגה [ ]כדי לבחור את הפריט לעריכה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ]. הפריטים שניתן לשנות תלויים במכשיר שנבחר.

- מצב [ ] מקל לצילום במצבים שאינם [ ]ו- [ ]. עם זאת, הגדרות מסוימות שהגדרתם מראש עשויות להשפיע על תמונות אותן אתם מצלמים בסמארטפון ו- [MENU] שהגדרתם מראש עשויות להשפיע על תמונות אותן אתם מצלמים.

- כל תנועת נושא קופצנית המוצגת בטלפון החכם עקב סביבת החיבור לא תשפיע על תמונות מוקלטות. • תמונות שצולמו אינן מועברות לסמארטפון. השתמש בסמארטפון כדי לעיין ולייבא תמונות מהמצלמה.

Machine Translated by Google

שינוי כינוי המצלמה

שנה את כינוי המצלמה (המוצג במכשירים מחוברים) כרצונך.



1בחר [הגדרות אלחוטיות].

בחר [הגדרות אלחוטיות] (=114) בכרטיסייה [4].

2בחר [כינוי].

- לחץ על הלחצנים [ ] [ ] או סובב את חיוג [ ] כדי לבחור [כינוי], ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ].

3שנה את הכינוי.

- לאחר מכן הזן כינוי [ ] כדי לגשת למקלדת (=32), ולאחר מכן הזן כינוי חדש.

- הודעה תוצג אם הכינוי שאתה מזין מתחיל בלחצן [ ] והזן אחר סמל או חלל. הקש על [ ] הכינוי.
- ניתן גם לשנות את הכינוי מתוך [כינוי מכשיר] מסך המוצג בעת השימוש הראשון .Wi-Fi-במקרה זה, בחר בתיבת הטקסט, לחץ על הלחצן [ ] כדי לגשת למקלדת, ולאחר מכן הזן כינוי חדש.

פריטים הניתנים להגדרה	חיבור				
	אינטרנט שירותים				
[שנה כינוי למכשיר] (=166)	-	O	O	O	
[הגדרות הצג] (=144)	-	-	-	-	
[מחק פרטי חיבור] (=166)	-	O	O	O	

O: ניתן להגדרה - : לא ניתן להגדרה

שינוי כינוי למכשיר

ניתן לשנות את כינוי המכשיר (שם התצוגה) המוצג במצלמה.

- לאחר שלב 4ב"עריכת מידע חיבור" (=561), בחרו [שנה כינוי התקן] ולחץ על הלחצן [ ].
- בחר את שדה הקלט ולחץ על הלחצן [ ] השתמש במקלדת המוצגת כדי להזין כינוי חדש (=32).

מחיקת מידע חיבור

מחק את פרטי החיבור (מידע על מכשירים שאליהם התחברת) באופן הבא.



- לאחר שלב 4ב"עריכת מידע חיבור" (=561), בחרו [מחק מידע חיבור] ולחץ על הלחצן [ ].
- לאחר הצגת [מחיקה?] לחץ על הלחצנים [ ] [ ] או סובב את החוגה [ ] כדי לבחור [אישור], ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ].
- מידע החיבור יהיה מחוק.

Machine Translated by Google

החזרת הגדרות Wi-Fi-הלברירת המחדל

החזר את הגדרות Wi-Fi-הלברירת המחדל אם אתה מעביר את הבעלות על המצלמה לאדם אחר, או נפטר ממנה.
איפוס הגדרות Wi-Fi-הימחק גם את כל הגדרות שירותי האינטרנט.
ודא שברצונך לאפס את כל הגדרות ה- Wi-Fiלפני השימוש באפשרות זו.



1בחר [הגדרות אלחוטיות].

בחר [הגדרות אלחוטיות] [4] בכרטיסייה [4] (=30).

2בחר [אפס הגדרות].

לחץ על הלחצנים [ ][ ] או סובב את [ ] [לחייג כדי לבחור [איפוס הגדרות], ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ].

3שחזר את הגדרות ברירת המחדל.

לחץ על הלחצנים [ ][ ] או סובב את [ ] [לחייג כדי לבחור [אישור], ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ].

הגדרות Wi-Fi-המאופסות כעת.

*כדי לאפס הגדרות אחרות (מלבד Wi-Fiלברירות המחדל, בחר [אפס הכל] בכרטיסייה [4] (=176).

Machine Translated by Google

תפריט הגדרות

התאם אישית או התאם את פונקציות המצלמה הבסיסיות לנוחות רבה יותר

התאמת פונקציות מצלמה בסיסיות

ניתן להגדיר הגדרות (=39) MENU כרטיסיות [1], [2], [3] ו- [4]. התאם אישית את הפונקציות הנפוצות לפי הצורך, לנוחות רבה יותר.

אחסון תמונות מבוסס תאריך

במקום לשמור תמונות בתיקיות שנוצרות מדי חודש, אתה יכול לגרום למצלמה ליצור תיקיות בכל יום שאתה מצלם כדי לאחסן את התמונות שצולמו באותו היום. z בחר [צור תיקייה] בכרטיסייה [1] ולאחר מכן בחר [יומי].

z תמונות יישמרו כעת בתיקיות שנוצרו בתאריך הצילום.

מספור קבצים

הצילומים שלך ממוספרים אוטומטית בסדר עולה (0001 - 9999) ונשמרות בתיקיות המאחסנות עד 2,000 תמונות כל אחת. אתה יכול לשנות את האופן שבו המצלמה מקצה מספרי קבצים.

z בחר [מספור קבצים] בכרטיסייה [1] ולאחר מכן בחר אפשרות.

התמונות ממוספרות ברציפות (עד שצולמה/נשמרה התמונה ה-9999) גם אם תחליף כרטיסי זיכרון.	רָצִיף
מספור התמונות מתאפס ל-1000 אם אתה מחליף כרטיסי זיכרון, או כאשר נוצרת תיקיה חדשה.	איפוס אוטומטי

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נִספָּח
אינדקס

Machine Translated by Google

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נספח
אינדקס

- פירמוט או מחיקת נתונים בכרטיס זיכרון משנה רק קובץ מידע ניהולי על הכרטיס ואינו מוחק את הנתונים לחלוטין. בעת העברה או השלכה של כרטיסי זיכרון, נקוט בצעדים להגנה על מידע אישי במידת הצורך, כגון השמדה פיזית של הכרטיסים.

- קיבולת הכרטיס הכוללת המצוינת במסך העיצוב עשויה להיות פחות מהקיבולת המפורסמת.

עיצוב ברמה נמוכה

בצע עיצוב ברמה נמוכה במקרים הבאים: מוצגת [שגיאת כרטיס זיכרון], המצלמה אינה פועלת כהלכה, קריאה/כתיבה של תמונת כרטיס אטית יותר, צילום רציף איטי יותר, או הקלטת סרט נעצרת לפתע. עיצוב ברמה נמוכה מוחק את כל הנתונים בכרטיס זיכרון. לפני עיצוב ברמה נמוכה, העתק תמונות בכרטיס הזיכרון למחשב, או בצע פעולות אחרות כדי לגבות אותן.



z במסך בשלב 2 של "פירמוט כרטיסי זיכרון" (=961), לחץ על הלחצן [ ] כדי לבחור [פורמט ברמה נמוכה].
סמל [ ] מוצג. z בצע את שלב 2 ב"פירמוט כרטיסי זיכרון" (=961) כדי להמשיך בתהליך העיצוב.

- עיצוב ברמה נמוכה לוקח יותר זמן מאשר "עיצוב זיכרון כרטיסים" (=961), מכיוון שהנתונים נמחקים מכל אזורי האחסון של כרטיס הזיכרון.
- ניתן לבטל עיצוב ברמה נמוכה בתהליך על ידי בחירה [תפסיק]. במקרה זה, כל הנתונים יימחקו, אך ניתן להשתמש בכרטיס הזיכרון כרגיל.

- ללא קשר לאפשרות שנבחרה בהגדרה זו, ייתכן שצילומים יהיו ממוספרים ברציפות אחרי המספר האחרון של תמונות קיימות בכרטיסי זיכרון שהוכנסו לאחרונה. כדי להתחיל לשמור צילומים מ-1000, השתמש בכרטיס זיכרון ריק (או מעוצב, =169).

פירמוט כרטיסי זיכרון

לפני השימוש בכרטיס זיכרון חדש או בכרטיס שפורמט במכשיר אחר, עליך לפרמט את הכרטיס במצלמה זו.
פירמוט מוחק את כל הנתונים בכרטיס זיכרון. לפני הפרמוט, העתק תמונות בכרטיס הזיכרון למחשב, או בצע פעולות אחרות כדי לגבות אותן.

1 גש למסך [פורמט].

z בחר [פורמט] בכרטיסייה [1] ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ].



2 בחר [אישור].

z לחץ על הלחצנים [ ] [ ] או סובב את [ ] [לחייג כדי לבחור [אישור], ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ].



3 שחזר את הגדרות ברירת המחדל.

z כדי להתחיל בתהליך העיצוב, לחץ על הלחצנים [ ] [ ] או סובב את החוגה [ ] כדי לבחור [אישור], ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ].

z עם סיום העיצוב, מוצג [עיצוב כרטיס זיכרון הושלם].
לחץ על הכפתור.

Machine Translated by Google

איפוס הרמה האלקטרונית

החזר את המפלס האלקטרוני למצבו המקורי באופן הבא. שים לב שזה לא אפשרי אלא אם כן כיילת את המפלס האלקטרוני.

z בחר [רמה אלקטרונית] בכרטיסייה [1] ולאחר מכן לחץ על הלחצן z. בחר [איפוס] ולאחר מכן לחץ על הלחצן [SET].

z בחר [אישור] ולאחר מכן לחץ על הלחצן [SET] לחִצָן.

מסך הפעלה

התאם אישית את מסך ההפעלה המוצג לאחר הפעלת המצלמה באופן הבא.

z בחר [תמונת הפעלה] בכרטיסייה [1] ולאחר מכן לחץ על הלחצן z. לחץ על הלחצן [SET] [ ] או סובב את החוגה [ ] כדי לבחור אפשרות.

שינוי מערכת הווידאו

הגדר את מערכת הווידאו של כל טלוויזיה המשמשת לתצוגה. הגדרה זו קובעת את איכות התמונה (קצב הפריימים) הזמינה עבור סרטים. z בחר [מערכת וידאו] בכרטיסייה [1] ולאחר מכן בחר אפשרות.



כיול מפלס אלקטרוני

כייל את המפלס האלקטרוני אם זה נראה לא יעיל לעזור לך לרמה את מצלמה.

לדיוק כיול גבוה יותר, הצג קווי רשת (=106) כדי לעזור לך יש ליישר את המצלמה מראש.

1 ודא שהמצלמה מפולסת.

z הנח את המצלמה על משטח שטוח, כגון בתור שולחן.

2 כייל את המפלס האלקטרוני.

z בחר [רמה אלקטרונית] בכרטיסייה [1] ולאחר מכן לחץ על הלחצן [SET].

z כדי לכוונן את ההטיה שמאלה/ימינה, בחר [כיול גליל אופקי], וכדי לכוונן את ההטיה קדימה/אחורה, בחר [כיול גובה אנכי], ולאחר מכן לחץ על הלחצן [SET].

הודעת אישור מוצגת.

z בחר [אישור] ולאחר מכן לחץ על הלחצן [SET].

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נספח
אינדקס

Machine Translated by Google

שימוש במצב Eco

פונקציה זו מאפשרת לך לחסוך בסוללה במצב צילום.
כאשר המצלמה אינה בשימוש, המסך מתכהה במהירות כדי להפחית את צריכת הסוללה.



1הגדר את ההגדרה.

zבחר [מצב אקולוגי] בכרטיסייה [2]ולאחר מכן בחר [מופעל]. [ ] zמוצג כעת במסך הצילום (=197).

ECO

zהמסך מתכהה כאשר המצלמה אינה בשימוש במשך כשתי שניות; כעשר שניות לאחר החשיכה, המסך נכבה.

המצלמה נכבית לאחר כשלוש דקות של חוסר פעילות.

2לירות.

zכדי להפעיל את המסך ולהתכונן לצילום כשהמסך כבוי אך העדשה עדיין בחוץ, לחץ על לחצן הצילום עד חצי הדרך.

התאמה לחיסכון בחשמל

התאם את התזמון של השבתת המצלמה והמסך האוטומטית (כיבוי אוטומטי וכיבוי תצוגה, בהתאמה) לפי הצורך z .(=27)בחר [חיסכון בחשמל] בכרטיסייה [2]ולאחר מכן לחץ על הלחצן .[ ]

עבור אל [כבוי אוטומטי] או [כבוי תצוגה] לחץ להגדיר את ההגדרה.

- כדי לחסוך בסוללה, עליך לבחור בדרך כלל [מופעל] עבור [כיבוי אוטומטי] ו-[דקה אחת] או פחות עבור [תצוגה כבויה].

- ההגדרה [תצוגה כבויה] מוחלת גם אם תגדיר את [כיבוי אוטומטי] ל-[כבוי].
- פונקציות חיסכון בחשמל אלו אינן זמינות כאשר הגדרת מצב (=171) Eco ל-[מופעל].

בהירות מסך

כוונן את בהירות המסך באופן הבא.



zבחר [Disp.בהירות] בכרטיסייה [2]לחץ על [ ] או [ ] לאחר מכן לחץ על [ ] כדי לכוונן את הבהירות.

- מצלמה.
- [שוב למשך שנייה אחת לפחות או הפעל מחדש את
- [.2]כדי לשחזר את הבהירות המקורית, לחץ והחזק את ה- [ ] בכרטיסייה [Disp.
- מצלמה אינה מאפשרת לך לכוונן את הבהירות אם [ ] מוגדר ל-[מופעל].

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נספח
אינדקס

Machine Translated by Google

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב ככר / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נספח
אינדקס

z כדי להגדיר את שעון הקיץ (שעה קדימה), בחר [ ] על ידי לחיצה על הלחצנים [ ][ ] או סיבוב החוגה [ ] ולאחר מכן בחר [ ] על ידי לחיצה על הלחצנים [ ][ ]. z לחץ על [ ] לחיצה על הלחצנים

[כפתור.

2 עבור לאזור הזמן של היעד.



z לחץ על הלחצנים [ ][ ] או סובב את החוגה [ ] כדי לבחור [עולם], ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ]. z [ ] מוצג כעת במסך הצילום (=197). MENU

מצב [ ] כדי לעבור חזרה ל-[לעדכן באופן אוטומטי את השעה והתאריך של [בית].

תאריך ושעה

כוונן את התאריך והשעה כדלקמן.



z בחר [תאריך/שעה] בכרטיסייה [2] ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ]. z לחץ על הלחצנים [ ][ ] כדי לבחור אפשרות ולאחר מכן כוונן את ההגדרה, על ידי לחיצה על הלחצנים [ ][ ] או סיבוב החוגה [ ].

החלפת צבע מידע המסך

סרטים תמונות סטילס

ניתן לשנות את המידע המוצג על המסך והתפריטים לצבע המתאים לצילום בתנאי תאורה חלשה. הפעלת הגדרה זו שימושית במצבים כגון (=65). [ ]



z בחר [תצוגת לילה] בכרטיסייה [2] ולאחר מכן בחר [מופעל]. z (=30). כדי לשחזר את התצוגה המקורית, בחר [כבוי].

• ניתן גם להחזיר את ההגדרה למצב [כבוי] על ידי לחיצה ממושכת על לחצן [ ] למשך שנייה אחת לפחות במסך הצילום או במצב השמעה במהלך הצגת תמונה בודדת.

שעון עולמי

כדי להבטיח שלצילומים שלך יהיו התאריך והשעה המקומיים הנכונים כאשר אתה נוסע לחו"ל, פשוט רשום את היעד מראש ועבור לאזור זמן זה. תכונה נוחה זו מבטלת את הצורך לשנות את הגדרת התאריך/שעה באופן ידני.

לפני השימוש בשעון העולמי, הקפד להגדיר את התאריך והשעה ואת אזור הזמן הביתי שלך, כמתואר ב"הגדרת התאריך והשעה" (=02).



1 ציין את היעד שלך.

z בחר [אזור זמן] בכרטיסייה [2] ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ]. z לחץ על הלחצנים [ ][ ] או סובב את החוגה [ ] כדי לבחור [עולם], ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ].

z לחץ על הלחצנים [ ][ ] כדי לבחור את היעד.

Machine Translated by Google

השתקת פעולות המצלמה

השתקת צלילים וסרטים של המצלמה כדלקמן.



z בחר [השתק] בכרטיסייה [3] ולאחר מכן בחר [מופעל].

[כפתור ▼ •ניתן להשתיק את הפעולה גם על ידי לחיצה ממושכת על] בזמן שאתה מפעיל את המצלמה. •צליל לא מושמע במהלך סרטים (110=)אם אתה משתיק את המצלמה צלילים. כדי לשחזר את הסאונד במהלך סרטים, לחץ על הלחצן [ ]או גרור למעלה על פני המסך. כוונן את עוצמת הקול לפי הצורך על ידי לחיצה על] לחצני [ ]או על ידי גרירה מעלה או מטה במהירות. ▲ ▼

התאמת עוצמת הקול

כוונן את עוצמת הקול של צלילי מצלמה בודדים באופן הבא.



z בחר [ווליום] בכרטיסייה [3] ולאחר מכן לחץ על הלחצנים [ ][ ]. [ ]לחץ ולחיצה מידית [SET] כדי לשנות את עוצמת הקול.

◀ ▶

תזמון נסיגת העדשה

העדשה בדרך כלל נסוגה לבטיחות כדקה אחת לאחר הלחיצה על הלחצן [ ] במצב צילום (26=). כדי לקצר את תזמון הנסיגה, הגדר את תזמון הנסיגה ל-[0 שניות] מיד לאחר הלחצן [ ].



z בחר [Retraction Lens] בכרטיסייה [2] ולאחר מכן בחר [0 שניות].

שפת תצוגה

שנה את שפת התצוגה לפי הצורך. z בחר [שפה] בכרטיסייה [3] ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ]. z לחץ על הלחצנים [ ][ ][ ][ ]או סובב ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ].

•ניתן גם לגשת למסך [שפה] במצב השמעה על ידי לחיצה ממושכת על הלחצן [ ]. [לחצן ולחיצה מידית]

MENU

Machine Translated by Google

פירוט מצבי צילום לפי סמל

רשום את מצבי הצילום במסך הבחירה לפי סמל בלבד, ללא שמות מצבים, לבחירה מהירה יותר.



z בחר [גודל/מידע סמל מצב] בכרטיסייה [3] ולאחר מכן בחר [קטן, ללא מידע].

התאמת לוח מסך המגע

ניתן להגביר את הרגישות של פאנל מסך המגע כדי להגיב למגע קל יותר, או שתוכל להשבית את בקרת המגע.

z בחר בכרטיסייה [4] [פעולת מגע], ולאחר מכן בחר באפשרות הרצויה.

z להגדלת לוח מסך המגע רגישות, בחר [Sensitive], וכדי להשבית את בקרת המגע, בחר [השבת].

התאמה אישית של צלילים

התאם אישית את צלילי ההפעלה של המצלמה באופן הבא.



z בחר [הגדרות סאונד] בכרטיסייה [3] ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ] בחר פריט ולאחר מכן לחץ על הלחצנים [ ] [ ] כדי לשנות את הצליל.

[מצב צליל התריס בסרטי תקציר שהוקלטו ב-] (=36) לא ניתן לשנות.

הסתרת רמזים וטיפים

רמזים וטיפים מוצגים בדרך כלל כאשר אתה בוחר בפריטי תפריט הגדרה מהירה (=29). אם אתה מעדיף, אתה יכול לבטל מידע זה.



z בחר [Hints & Tips] בכרטיסייה [3] ולאחר מכן בחר [Off].

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נספח
אינדקס

Machine Translated by Google

הגדרת מידע זכויות יוצרים להקלטה תמונות

כדי להקליט את שם המחבר ופרטי זכויות היוצרים בתמונות, הגדר מידע זה מראש באופן הבא.

- בחר [מידע על זכויות יוצרים] בכרטיסייה [4] ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ].
- לחץ על הלחצנים [ ][ ]או סובב את החוגה [ ] כדי לבחור [הזן את שם המחבר] או [הזן פרטי זכויות יוצרים]. לחץ על הלחצן [ ]כדי לגשת למקלדת, והזן את השם (=32). לחץ על הלחצן [ ]כאשר [קבל שינויים?] מוצג, לחץ על הלחצנים [ ][ ]כדי לבחר [אישור], ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ].
- לחץ על הלחצן [MENU] כדי לצאת.

מוקלט בתמונות.

- כדי לבדוק את המידע שהוזן, בחר [הצג פרטי זכויות יוצרים] במסך למעלה ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ].

מחיקת כל מידע זכויות יוצרים

אתה יכול למחוק גם את שם המחבר וגם את פרטי זכויות היוצרים בו-זמנית כדלקמן.

- בצע את השלבים ב"הגדרת מידע זכויות יוצרים להקלטה בתמונות" (=571) ובחר [מחק פרטי זכויות יוצרים].
- לחץ על הלחצנים [ ][ ]או סובב את החוגה [ ] כדי לבחור [אישור], ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ].

- פרטי זכויות היוצרים שכבר מתועדים בתמונות לא יימחקו.

תצוגה מדדית / לא מדדית

שנה את יחידת המידה המוצגת בסרגל הזום (=34), מחוון (=87) MF ובמקומות אחרים מ-m/ ft/in-ל cm לפי הצורך.



- בחר [יחידות] בכרטיסייה [4] ולאחר מכן בחר [ft/in].

בדיקת לוגו הסמכה

ניתן לראות כמה סמלי לוגו לדרישות הסמכה על ידי המצלמה על המסך. לוגו אישורים אחרים מודפסים במדריך זה, על אריזת המצלמה או על גוף המצלמה.

- בחר [תצוגת לוגו אישור] בכרטיסייה [4] ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ].

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נספח
אינדקס

Machine Translated by Google

התאמת הגדרות אחרות

ניתן גם להתאים את ההגדרות הבאות. •[הגדרות אלחוטיות] בכרטיסייה (=141) [4]

שחזור הגדרות ברירת המחדל של המצלמה

אם תשנה בטעות הגדרה, תוכל לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של המצלמה.



1גש למסך [אפס הכל].

zבחר [אפס הכל] בכרטיסייה [4]ולאחר מכן לחץ על הלחצן .[ ]

2שחזר את הגדרות ברירת המחדל.

zלחץ על הלחצנים [ ][ ]או סובב את [ ] [לחייג כדי לבחור [אישור], ולאחר מכן לחץ על הלחצן .[ ]

zהגדרות ברירת המחדל משוחזרות כעת.

•הפונקציות הבאות אינן משוחזרות להגדרות ברירת המחדל.
-מידע שנרשם באמצעות [1] - (=45) Face IDהגדרת הכרטיסייה
[מערכת וידאו] [2] - (=170)הגדרות הכרטיסייה [אזור זמן], (=172)
[תאריך/שעה], (=172)וכן [3]הגדרת הכרטיסייה [שפה] (=173)
-נתוני איזון לבן מותאמים אישית שרשמת (=83)
-מצב צילום -הגדרת פיצוי חשיפה - (=78)מצב סרט (=72)

-הגדרות Wi-Fi (=141)
-ערך מכויל עבור הרמה האלקטרונית (=170)
-מידע על זכויות יוצרים (=175)

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נִספָּח
אינדקס

Machine Translated by Google

אביזרים

תהנה מהמצלמה בדרכים נוספות עם אביזרים אופציונליים של Canon ואביזרים תואמים אחרים הנמכרים בנפרד

מומלץ להשתמש באביזרים מקוריים של Canon.

מוצר זה נועד להשיג ביצועים מצוינים בשימוש עם אביזרי Canon מקוריים.

Canon לא תישא באחריות לכל נזק למוצר זה ו/או תאונות כגון שריפה וכו', שנגרמו כתוצאה מתקלה של אביזרים לא מקוריים של Canon (למשל, דליפה ו/או פיצוץ של ערכת סוללות).

אנא שים לב שכל תיקון שמוצר Canon שלך עשוי להידרש כתוצאה מתקלה כזו אינו מכוסה במסגרת האחריות ויגרור עמלה.
אנו מעריכים את ההבנה שלך מראש.

מפת מערכת



*1 זמין גם לרכישה בנפרד.
*2 זמין גם אביזר מקורי של Canon (כבל ממשק IFC-600PCU).
*3 השתמש בכבל זמין מסחרי באורך של לא יותר מ-5.2 מ' (2.8 רגל).
*4 השתמש בגרסת הקושחה העדכנית ביותר.

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נִספָּח
אינדקס

Machine Translated by Google

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נספח
אינדקס

מתאם מתח קומפקטי /CA-DC30 CA-DC30E

zהכנס את ערכת הסוללות המצורפת למצלמה לצורך טעינה. נדרש כבל ממשק IFC-600PCU (נמכר בנפרד) כדי לחבר את המתאם למצלמה.

הֶבזֵק

פלאש חזק HF-DC2

zפלאש חיצוני להארת נושאים שנמצאים מחוץ לטווח של הפלאש המובנה. ניתן להשתמש גם Power Flash HF-DC1. ב-High

אביזרים אחרים

מארז עמיד למים WP-DC55



zלצילום תת מימי בעומקים של עד 40מטר (130 רגל). שימושי גם לצילום בגשם, בחוף הים או במדרונות סקי.

כבל ממשק IFC-600PCU



zלחיבור המצלמה למחשב או למדפסת.

אביזרים אופציונליים

אביזרי המצלמה הבאים נמכרים בנפרד. שים לב שייתכן שחלק מהאביזרים לא יהיו זמינים יותר. כמו כן, הזמינות עשויה להשתנות בהתאם לאזור.

ספקי כוח

מארז סוללות NB-13L



zסוללת ליתיום-יון נטענת

מטען סוללות CB-2LH/CB-2LHE

zמטען עבור ערכת סוללות NB-13L

- ההודעה [שגיאת תקשורת בסוללה] מוצגת אם אתה משתמש בחבילת סוללות לא מקורית של Canon, ונדרשת תגובת המשתמש. שים לב ש-nonaC לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם מתאונות, כגון תקלה או שריפה, המתרחשים עקב שימוש בחבילות סוללות לא מקוריות של Canon. • ניתן להשתמש במטען באזורים עם מתח AC של 240 – 100וולט (50/60הרץ).
- עבור שקעי חשמל בפורמט אחר, השתמש במכשיר מסחרי מתאם זמין עבור התקע. לעולם אל תשתמש בשנאי חשמלי המיועד לנסיעה, דבר שעלול לגרום נזק לסוללות.

- ערכת הסוללות כוללת כיסוי נוח שניתן צרף כדי לדעת את מצב הטעינה במבט חטוף. חבר את המכסה כך ש- נראה על ערכת סוללות טעונה, והצמד אותו כך ש- לא נראה על ערכת סוללות לא טעונה.

Machine Translated by Google

שימוש באביזרים אופציונליים

השמעה בטלוויזיה

z גם ללא שימוש במחשב, ניתן להדפיס תמונות על ידי חיבור המצלמה ישירות למדפסת.

אתה יכול לצפות בצילומים שלך בטלוויזיה על ידי חיבור המצלמה לטלוויזיית HD עם כבל HDMI זמין מסחרית (לא יעלה על 2.5 מ' / 8.2 רגל, עם מסוף מסוג D בקצה המצלמה). [illegible] תמונה של [ ], [ ], [ ], [ ] או [ ] בחדות גבוהה FHD 25.00P, FHD 50.00P, HD 29.97P, FHD 23.98P, FHD 29.97P, FHD 59.94P, HD 25.00P.

לפרטים על חיבור או כיצד להחליף כניסות, עיין במדריך הטלוויזיה.

1 ודא שהמצלמה והטלוויזיה כבויים.

2 חבר את המצלמה לטלוויזיה.



z בטלוויזיה, הכנס את תקע הכבל במלואו לכניסת HDMI כפי שמוצג.



z במצלמה, פתח את מכסה המסוף והכנס את תקע הכבל במלואו למסוף המצלמה.

מדפסות



תואם PictBridge למותג Canon מדפסות

אחסון תמונות וסרטים



Connect Station CS100

z רכזת מדיה לאחסון תמונות מצלמה, צפייה בטלוויזיה מחוברת, הדפסה אלחוטית במדפסת תואמת, Wi-Fi שיתוף דרך האינטרנט ועוד.

Machine Translated by Google

הכנסת וטעינה של ערכת הסוללות

טען את ערכת הסוללות באמצעות ערכת הסוללות המצורפת עם מתאם מתח קומפקטי CA-DC30/CA-DC30E וכבל ממשק IFC-600PCU.

1הכנס את ערכת הסוללות.

zבצע את שלב 1ב"הכנסת ערכת הסוללה וכרטיס הזיכרון שלך" (=91) כדי לפתוח את המכסה. zהכנס את ערכת הסוללות כמתואר ב

שלב 2של "הכנסת ערכת הסוללה וכרטיס הזיכרון שלך" (=91). zבצע את שלב 4 ב"הכנסת ערכת הסוללה וכרטיס הזיכרון שלך" (=91)

כדי לסגור את המכסה.

2חבר את מתאם המתח הקומפקטי למצלמה.



zכשהמצלמה כבויה, פתח את המכסה .(1)החזק את התקע הקטן יותר של כבל הממשק (נמכר בנפרד) פונה כפי שמוצג והכנס את התקע במלואו למסוף המצלמה .(2)



zהכנס את התקע הגדול יותר של כבל הממשק למתאם המתח הקומפקטי.

3הפעל את הטלוויזיה ועבור לכניסה חיצונית.

zהעבר את כניסת הטלוויזיה לכניסה החיצונית אליה חיברת את הכבל בשלב 2.

4הפעל את המצלמה.

מוצקת בעת הבטלוויזיה. (שימוש [▶] לאחר מכן לחץ על מסך המצלמה.)

zבסיום, כבה את המצלמה והטלוויזיה לפני ניתוק הכבל.

- פעולות מסך מגע אינן נתמכות כאשר המצלמה פועלת מחובר לטלוויזיה.

- ייתכן שמידע מסוים לא יהיה זמין בעת שימוש בטלוויזיה כתצוגה • .(=198)צלילי הפעלה של המצלמה אינם מושמעים בזמן שהמצלמה פועלת מחובר לטלוויזיה HD.
- כאשר המצלמה והטלוויזיה מחוברים, תוכל גם לצלם בזמן תצוגה מקדימה של תמונות על המסך הגדול יותר של הטלוויזיה. כדי לצלם, בצע את אותם השלבים כמו בעת שימוש במסך המצלמה. עם זאת, MF Peaking (=88), MF-Point Zoom (=87)ותצוגת לילה (=172) אינם זמינים.

Machine Translated by Google

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נספח
אינדקס

•לפרטים על זמן הטעינה ומספר הצילומים ו
זמן הקלטה אפשרי עם ערכת סוללות טעונה במלואה, ראה "מספר
תמונות/זמן הקלטה, זמן השמעה" (=912).
•ניתן לצפות בתמונות גם בזמן שהסוללה נטענת, על ידי הפעלת המצלמה
וכניסה למצב השמעה .(=24)
עם זאת, לא ניתן לצלם בזמן שהסוללה נטענת. •אם נורית טעינת USB-הלא
נדלקת, הסר את הממשק
הכבל והכנס את הכבל שוב.
•ערכות סוללות טעונות מאבדות בהדרגה את הטעינה שלהן, גם כאשר אינן
בשימוש. טען את ערכת הסוללות ביום השימוש (או מיד לפני). •ניתן להשתמש
במטען באזורים עם מתח ACשל 240 – 100וולט 50/60)הרץ). עבור שקעי חשמל
בפורמט אחר, השתמש במתאם זמין מסחרי עבור התקע. לעולם אל תשתמש
בשנאי חשמלי המיועד לנסיעה, דבר שעלול לגרום נזק לסוללות.

שימוש במחשב לטעינת הסוללה

אתה יכול גם לטעון את ערכת הסוללות על ידי הכנסת התקע הגדול יותר של כבל הממשק למסוף USB-השל המחשב בשלב 2של "הכנסת וטעינת ערכת הסוללה" (=081). לפרטים על חיבורי USBבמחשב, עיין במדריך למשתמש של המחשב.

•הטעינה אינה אפשרית כאשר המצלמה כבויה. •במחשבים מסוימים, טעינת הסוללה עשויה לחייב את כרטיס הזיכרון במצלמה. הכנס את כרטיס הזיכרון למצלמה (=19) לפני חיבור הכבל ליציאת USB-השל המחשב.

3טען את ערכת הסוללות.







CA-DC30: zהוצא את התקע (1)וחבר את מתאם המתח הקומפקטי לשקע חשמל .(2)

CA-DC30E: zחבר את כבל החשמל למתאם המתח הקומפקטי, ולאחר מכן חבר את הקצה השני לשקע חשמל.

zהטעינה מתחילה ונורית טעינת USB-הנדלקת.
zהמנורה נכבית עם סיום הטעינה.

zהסר את מתאם המתח הקומפקטי משקע החשמל ואת כבל הממשק מהמצלמה.

•כדי להגן על ערכת הסוללות ולשמור אותה במצב אופטימלי, אל תעשה זאת לטעון אותו ברציפות במשך יותר מ-42 שעות.
•בעת טעינת סוללה נוספת, ודא שכבל הממשק מוסר מהמצלמה לפני החלפת הסוללה לטעינה.

Machine Translated by Google

חיבורי מחשב באמצעות כבל

בדיקת סביבת המחשב שלך

לדרישות מערכת מפורטות ומידע תאימות במחשבים לשימוש בתוכנה, כולל תמיכה במערכות הפעלה חדשות, בקר באתר האינטרנט של Canon.

התקנת התוכנה

להוראות התקנת תוכנה, ראה "התקנת התוכנה" (=741).

שמירת תמונות למחשב

באמצעות כבל USB(נמכר בנפרד; קצה המצלמה: Micro-B), ניתן לחבר את המצלמה למחשב ולשמור תמונות במחשב.

1חבר את המצלמה למחשב.



z כשהמצלמה כבויה, פתח את כיסוי. כאשר התקע הקטן יותר של הכבל נמצא בכיוון המוצג, הכנס את התקע במלואו למסוף המצלמה.



z חבר את תקע הכבל הגדול יותר למחשב. לפרטים על חיבורי מחשב, עיין במדריך למשתמש של המחשב.

שימוש בתוכנה

כדי להשתמש בתכונות של התוכנה הבאה, הורד את התוכנה מאתר Canon והתקן אותה במחשב שלך.

• CameraWindow

- ייבא תמונות למחשב שלך
- רישום סגנונות תמונה שנשמרו במחשב למצלמה •כלי העברת תמונה
- הגדר סינכרון תמונות (=162)וקבל תמונות •כלי השירות למפות
- השתמש במפה כדי להציג מידע GPSשנוסף לתמונות
  - •מקצועי צילום דיגיטלי
  - עיין, עבד וערוך תמונות RAW
  - •עורך סגנון תמונה
  - ערוך סגנונות תמונה וצור ושמור קבצי Picture Style

•כדי להציג ולערוך סרטים במחשב, השתמש ב- או תוכנה זמינה בדרך כלל התואמת לסרטים שהוקלטו על ידי המצלמה.

•ניתן להוריד את כלי העברת התמונות גם מדף ההגדרות של סינכרון תמונות של CANON iMAGE GATEWAY.

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נספח
אינדקס

Machine Translated by Google

2הפעל את המצלמה כדי לגשת ל-CameraWindow.



Mac OS: לחץ על [CameraWindow] בחלון המוצג לאחר חיבור המצלמה למחשב.

Windows: בצע את השלבים שהוצגו להלן.

z במסך המוצג, לחץ על הקישור לשנות תוכנית של [ ].



z בחר [הורדת תמונות Canon-מ מצלמה] ולאחר מכן לחץ על [אישור].

z לחץ פעמיים על [ ].



3שמור את התמונות במחשב.

z לחץ על [ייבא תמונות ממצלמה] ולאחר מכן לחץ על [ייבא תמונות לא מועברות].

z תמונות נשמרות כעת בתיקיית התמונות במחשב, בתיקיות נפרדות הנקראות לפי תאריך. z לאחר שמירת התמונות, סגור את CameraWindow,

לחץ על הלחצן [ ] כדי לכבות את המצלמה ונתק את הכבל.

z כדי לצפות בתמונות ששמרת במחשב, השתמש בתוכנה מותקנת מראש או זמינה בדרך כלל התואמת לתמונות שצולמו על ידי המצלמה.

Windows: אם המסך בשלב 2 אינו מוצג, לחץ על [ ] סמל בשורת המשימות.

Mac OS: אם CameraWindow לא מוצג לאחר שלב 2, לחץ על סמל [CameraWindow] ב-Dock. לחלופין, אתה יכול לשמור תמונות במחשב פשוט על ידי חיבור המצלמה למחשב מבלי להשתמש בתוכנה, חלות ההגבלות הבאות.

- ייתכן שיחלפו מספר דקות לאחר חיבור המצלמה למחשב עד שתמונות המצלמה יהיו נגישות.
- ייתכן שתמונות שצולמו בכיוון אנכי יישמרו בצורה אופקית נטייה.
- ייתכן שתמונות RAW (או תמונות JPEG שהוקלטו עם תמונות RAW) לא יישמרו.
- הגדרות הגנת תמונה עשויות להתנקות מתמונות שנשמרו במחשב.

- עלולות להתרחש בעיות מסוימות בעת שמירת תמונות או מידע על תמונה, בהתאם לגרסת מערכת ההפעלה, התוכנה שבשימוש או גדלי קבצי התמונה.

Machine Translated by Google

5 גש למסך ההדפסה.

,ו [לחצן, בחר שוב בלחצן .[ ] z לחץ על הלחצן [ ] לחץ על הלחצן

6 הדפס את התמונה.

לחץ על הלחצנים [ ][ ]או סובב את החוגה [ ] כדי לבחור [הדפס], ולאחר מכן לחץ על הלחצן z [ ]. הדפסה מתחילה. לאחר סיום ההדפסה, z כשתסיים להדפיס, כבה את המצלמה והמדפסת ונתק את הכבל.



• עבור מדפסות תואמות PictBridge ממותג Canon (נמכרות בנפרד), ראה "מדפסות" (=971).

הדפסת תמונות

סרטים ◀ תמונות סטילס ◀

הדפס את הצילומים שלך והגדר מגוון הגדרות המשמשות עבור המדפסת או שירותי הדפסת התמונות שלך על ידי חיבור המצלמה למדפסת תואמת PictBridge עם כבל.

בדוגמה זו של הדפסת PictBridge נעשה שימוש במדפסת SELPHY CP של Canon. עיין גם במדריך למשתמש של המדפסת שלך.

הדפסה קלה

סרטים ◀ תמונות סטילס ◀

הדפס את הצילומים שלך על ידי חיבור המצלמה למדפסת תואמת PictBridge עם כבל USB (נמכר בנפרד; קצה המצלמה: Micro-B).

1 ודא שהמצלמה והמדפסת כבויים.

2 חבר את המצלמה למדפסת.

z פתח את מכסה המסוף. החזק את תקע הכבל הקטן יותר בכיוון המוצג, הכנס את התקע במלואו למסוף המצלמה.

z חבר את תקע הכבל הגדול יותר ל-מדפסת. לפרטי חיבור אחרים, עיין במדריך המדפסת.





3 הפעל את המדפסת.

4 בחר תמונה.

z לחץ על הלחצנים [ ][ ]או סובב את החוגה [ ] כדי לבחור תמונה.

Machine Translated by Google

חיתוך תמונות לפני הדפסה

סרטים ▶ תמונות סטילס ▶

על ידי חיתוך תמונות לפני ההדפסה, ניתן להדפיס אזור תמונה רצוי במקום התמונה כולה.

1 בחר [חיתוך].



z לאחר ביצוע שלב 1 ב"קביעת תצורה של הגדרות הדפסה" (=581) כדי לגשת למסך ההדפסה, בחרו [חיתוך] ולחץ על הלחצן z. [ ]מוצגת כעת מסגרת חיתוך, המציינת את אזור התמונה להדפסה.

2 התאם את מסגרת החיתוך לפי הצורך.



z כדי לשנות את גודל המסגרת, הזז את הזום מָנוף.

z כדי להזיז את המסגרת, לחץ על הלחצנים z. [ ] [ ][ ]כדי לסובב את המסגרת, סובב את החוגה z. [ ]בחלק, לחץ על הלחצן. [ ]

3 הדפס את התמונה.

z בצע את שלב 6 ב"הדפסה קלה" (=481) כדי להדפיס.

• ייתכן שלא תתאפשר חיתוך בגדלים קטנים של תמונה, או ביחסי גובה-רוחב מסוימים.

הגדרת הגדרות הדפסה

סרטים ▶ תמונות סטילס ▶

1 גש למסך ההדפסה.

z בצע את השלבים 5 - 1 ב"הדפסה קלה" (=481) כדי לגשת למסך זה.



2 הגדר את ההגדרות.

לחץ על הלחצנים [ ][ ]או סובב את החוגה [ ] כדי לבחור פריט, ולאחר מכן לחץ על הלחצן. [ ]במסך סובב את החוגה [ ]כדי לבחור פריט, ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ]כדי לחזור למסך ההדפסה.

	ברירת מחדל תואמת את הגדרות המדפסת הנוכחיות.	
	מדפיס תמונות עם הוספת התאריך.	תאריך
	מס' קובץ מדפיס תמונות עם מספר הקובץ נוסף.	
	מדפיס תמונות עם הוספת התאריך ומספר הקובץ.	שניהם
	כבוי	–
	ברירת מחדל תואמת את הגדרות המדפסת הנוכחיות.	
	כבוי	–
	משתמש במידע מצמן הצילום כדי להדפיס בהגדרות אופטימליות.	
	מתקן עיניים אדומות Red-Eye1.	
	בחר את מספר העותקים להדפסה.	מספר עותקים
חיתוך	ציין אזור תמונה רצוי להדפסה. (=185)	–
עיתון הגדרות	ציין את גודל הנייר, הפריסה ופרטים נוספים. (=186)	–

Machine Translated by Google

אפשרויות פריסה זמינות

תואם את הגדרות ההדפסה הנוכחיות.	
הדפסים עם גבול עם שטח ריק מסביב לתמונה.	
הדפסה ללא שוליים ללא שוליים, מקצה לקצה.	
N-upבחר כמה תמונות להדפיס בכל גיליון.	
מדפיס תמונות לצורכי זיהוי. זמין רק עבור תמונות עם הגדרת פיקסל הקלטה של Lויחס רוחב-גובה של 3:2.	תצלום מזהה
בחר את גודל ההדפסה. בחר מתוך הדפסים בגודל 5 x 3.5אינץ', גלויה או הדפסים בפורמט רחב.	מידה קבועה

הדפסת תמונות מזהה

סרטים ▶ תמונות סטילס ▶

1בחר [תמונת מזהה].

z ביצוע שלבים 4 - 1ב"בחירה גודל נייר ופריסה לפני ההדפסה" (=681), בחרו [תמונת מזהה] ולחץ על הלחצן [ ].

2בחר את אורך הצד הארוך והקצר.

z לחץ על הלחצנים [ ][ ]או סובב את החוגה [ ] כדי לבחור פריט, ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ].

z בחר את אורך הצד הקצר, ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ].

בחירת גודל ופריסה של נייר לפני ההדפסה

סרטים ▶ תמונות סטילס ▶

1בחר [הגדרות נייר].



z לאחר ביצוע שלב 1ב"הגדרת הגדרות הדפסה" (=581) כדי לגשת למסך ההדפסה, בחר [הגדרות נייר] ולחץ על הלחצן [ ].

2בחר גודל נייר.

z לחץ על הלחצנים [ ][ ]או סובב את [ ] לחייג כדי לבחור אפשרות ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ].

3בחר סוג נייר.

z לחץ על הלחצנים [ ][ ]או סובב את [ ] לחייג כדי לבחור אפשרות ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ].

4בחר פריסה.

z לחץ על הלחצנים [ ][ ]או סובב את החוגה [ ] כדי לבחור אפשרות.

z בעת בחירת [N-up], לחץ על [ ] לבחר. במסך הבא, בחר את מספר התמונות בכל גיליון (או לחץ על הלחצנים [ ][ ]או סובב את החוגה [ ]) ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ].

5הדפס את התמונה.

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נִספָּח
אינדקס

[לחיצה על הלחצן [ ]. • לאחר הצגת סצנה להדפסה כמתואר בשלבים 5 - 2 של "צפייה" (=110), תוכל גם להגיע למסך זה על ידי לחיצה על הלחצנים [ ][ ] כדי לבחור [ ]בלוח הבקרה של הסרט ולאחר מכן לחיצה על הלחצן [ ].

הוספת תמונות לרשימת ההדפסה (DPOF)

סרטים ▶ תמונות סטילס

ניתן להגדיר במצלמה הדפסה אצווה (=189) והזמנת הדפסות משירות פיתוח תמונות. בחר עד 998 תמונות בכרטיס זיכרון והגדר הגדרות רלוונטיות, כגון מספר העותקים, באופן הבא. מידע ההדפסה שתכין בדרך זו יתאים לתקני (Format). DPOF (Digital Print Order

• לא ניתן לכלול תמונות RAW ברשימת ההדפסה.

3 בחר את אזור ההדפסה.



z לחץ על הלחצנים [ ][ ] או סובב את [ ] לחייג כדי לבחור [חיתוך], ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ]. לחיתוך בשלבים 2 – 4 ב"חיתוך תמונות" (=185) כדי לציין את אזור.

4 הדפס את התמונה.

הדפסת סצנות סרטים

סרטים ▶ תמונות סטילס

1 גש למסך ההדפסה.

z בצע את השלבים 5 - 1 ב"הדפסה קלה" (=184) כדי לבחור סרט. המסך משמאל מוצג.

2 בחר שיטת הדפסה.

z לחץ על הלחצנים [ ][ ] כדי לבחור [ ], ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ]. במסך הבא, בחר אפשרות (או לחץ על הלחצנים [ ][ ] או סובב את החוגה [ ] ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ] כדי לחזור למסך ההדפסה.

3 הדפס את התמונה.

אפשרויות הדפסת סרטים

	מדפיס את הסצנה הנוכחית כתמונת סטילס.
סדר פעולות	מדפיס סדרה של סצנות, במרווח מסוים בנפרד, על דף נייר בודד. ניתן גם להדפיס את מספר התיקיה, מספר הקובץ והזמן שחלף עבור המסגרת על ידי הגדרת [כתוביות] ל-[מופעל].

- ציון [אינדקס] ימנע ממך לבחור [מופעל] עבור שניהם [תאריך] ו-[קובץ מס'] בו-זמנית.
- הדפסת אינדקס אינה זמינה בחלק Canon המממות-PictBridge מדפסות תואמות (נמכרות בנפרד).
- התאריך מודפס בפורמט התואם את פרטי ההגדרה ב-[תאריך/שעה] בכרטיסייה [2] (=21).

הגדרת הדפסה עבור תמונות בודדות

סרטים ▶ תמונות סטילס



1 בחר [בחר תמונות וכמות].

z [4] [illegible] MENU
[ ][ ]או סובב את החוגה [ ]כדי לבחור [בחר תמונות וכמות], ולאחר מכן לחץ על הלחצן .(30=) [ ]

2 בחר תמונה.

z לחץ על הלחצנים [ ][ ]או סובב את החוגה [ ]כדי לבחור תמונה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ]. z כעת תוכל לציין את מספר העותקים.

z אם אתה מציין הדפסת אינדקס עבור התמונה, היא מסומנת בסמל [✓]. כדי לבטל את הדפסת האינדקס עבור התמונה, לחץ שוב על הלחצן [ ]. [✓]אינו מוצג יותר.

הגדרת הגדרות הדפסה

סרטים ▶ תמונות סטילס

ציין את פורמט ההדפסה, האם להוסיף את התאריך או מספר הקובץ, והגדרות אחרות כדלקמן. הגדרות אלה חלות על כל התמונות ברשימת ההדפסה.



z [4] [illegible] MENU
[ ][ ]או סובב את [ ] לחייג כדי לבחור [הגדרות הדפסה], ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ]. (=30) במסך הבא, בחר והגדר פריטים לפי הצורך.

סוג הדפסה		סטנדרטי תמונה אחת מודפסת לכל גיליון.
	אינדקס	גרסאות קטנות יותר של תמונות מרובות מודפסות בכל גיליון.
	שניהם	מודפסים גם פורמטים סטנדרטיים וגם אינדקס.
תַאֲרִיך	עַל	התמונות מודפסות עם תאריך הצילום.
	כבוי	–
מס' קובץ	עַל	התמונות מודפסות עם מספר הקובץ.
	כבוי	–
ברור DPOF תאריך	עַל	כל הגדרות רשימת הדפסת התמונות נמחקות לאחר ההדפסה.
	כבוי	–

- ייתכן שלא כל הגדרות DPOF-השלך מיושמות בהדפסה על ידי המדפסת או שירות פיתוח התמונות, במקרים מסוימים. •ייתכן ש[ ] יוצג במצלמה כדי להזהיר אותך כי לכרטיס זיכרון יש הגדרות הדפסה שהוגדרו במצלמה אחרת. שינוי הגדרות ההדפסה באמצעות מצלמה זו עשוי לדרוס את כל ההגדרות הקודמות.

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נִספָּח
אינדקס

Machine Translated by Google

ניקוי כל התמונות מרשימת ההדפסה



z לאחר שלב 1ב"הגדרת הדפסה עבור תמונות בודדות" (=881), בחר [נקה את כל הבחירות] ולחץ על הלחצן [ ].

● לחץ על הלחצנים [ ][ ]או [ ]כדי לבחור [אישור], ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ].

הדפסת תמונות שנוספו לרשימת ההדפסה (DPOF)

סרטים ▶ תמונות סטילס ▶

z כאשר תמונות נוספו לרשימת ההדפסה (=189 - 187)מסך זה יוצג לאחר חיבור המצלמה למדפסת תואמת PictBridge. לחץ על הלחצנים [ ][ ]כדי לבחור [הדפס כעת], ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ] כדי להדפיס את התמונות ברשימת ההדפסה. z כל עבודת הדפסה DPOF שאתה באופן זמני עצירה תתחדש מהתמונה הבאה.

3 ציין את מספר ההדפסות.

z לחץ על הלחצנים [ ][ ]אסוב את החוגה [ ] כדי לציין את מספר ההדפסות (עד 99).

z כדי להגדיר הדפסה עבור תמונות אחרות ולציין את מספר ההדפסות, חזור על שלבים 2-3.

z לא ניתן לציין כמות הדפסה עבור הדפסות אינדקס. אתה יכול לבחור אילו תמונות להדפיס רק על ידי ביצוע שלב z 2.בסיום, לחץ על הלחצן [ ]

MENU
כדי לחזור למסך התפריט.

הגדרת הדפסה עבור מגוון תמונות

סרטים ▶ תמונות סטילס ▶



z לאחר שלב 1ב"הגדרת הדפסה לתמונות בודדות" (=881), בחרו [בחר טווח] ולחץ על הלחצן [ ]. z לאחר שלב 2ב"הגדרת הדפסה לתמונות בודדות" (=881), בחרו [בחר תמונות] ולחץ על הלחצן [ ]. z לאחר שלב 3ב"הגדרת הדפסה לתמונות בודדות" (=881), בחר [סדר] (=221), ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ].

▲ ▼

SET

הגדרת הדפסה לכל התמונות

סרטים ▶ תמונות סטילס ▶



z לאחר שלב 1ב"הגדרת הדפסה לתמונות בודדות" (=881), בחרו [בחר את כל התמונות] ולחץ על הלחצן [ ].

● z לחץ על הלחצנים [ ][ ]או [ ]אסוב את [ ] [לחייג כדי לבחור [אישור], ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ].

Machine Translated by Google

2בחר תמונה.

z לחץ על הלחצנים [ ][ ]או סובב את החוגה [ ] כדי לבחור תמונה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן [ ]. לחץ שוב על הלחצן [ ] כדי לבטל בחירה. z בסיום [ ] לחץ על [ ] ✓ ✓ [ ] לחץ על [ ] ✓ ✓ [ ] לחץ על [ ] ✓ ✓

Machine Translated by Google

נִספָּח

מידע שימושי בעת השימוש במצלמה

פתרון תקלות

אם אתה חושב שיש בעיה במצלמה, בדוק תחילה את הדברים הבאים.
אם הפריטים שלהלן אינם פותרים את הבעיה שלך, צור קשר עם דלפק התמיכה של Canon.

כוֹחַ

שום דבר לא קורה כאשר לוחצים על לחצן ההפעלה/כיבוי. •ודא כי ערכת הסוללות טעונה • .(=18)
ודא כי ערכת הסוללות מוכנסת כלפי מטה • .(=19)ודא שמכסה כרטיס הזיכרון/הסוללה סגור
לחלוטין • .(=19)נקודות סוללה מלוכלכות מפחיתות את ביצועי הסוללה. נסה לנקות את המסופים
עם צמר גפן ולהכניס מחדש את ערכת הסוללות כמה פעמים.

מארז הסוללות נגמר במהירות. •ביצועי הסוללה יורדים בטמפרטורות נמוכות. נסה לחמם את הסוללה
ארזו מעט על ידי הכנסתו לכיס, למשל, כדי לוודא שהטרמינלים לא יגעו בחפצי מתכת. •נקודות
סוללה מלוכלכות מפחיתות את ביצועי הסוללה. נסה לנקות את המסופים עם צמר גפן ולהכניס
מחדש את ערכת הסוללות כמה פעמים.

- אם האמצעים הללו לא עוזרים וחבילת הסוללה עדיין אוזלת זמן קצר לאחר הטעינה, היא הגיעה לסוף חייה. קנה ערכת סוללות חדשה.

העדשה אינה נסוגה.
•אל תפתח את מכסה כרטיס הזיכרון/הסוללה כשהמצלמה מופעלת. סגור את
מכסה, הפעל את המצלמה ולאחר מכן כבה אותה שוב .(=19)

מארז הסוללות נפוח. •התנפחות הסוללה היא נורמלית ואינה מהווה חששות בטיחותיים. עם זאת, אם
התנפחות הסוללה מונעת מחבילת הסוללות להיכנס למצלמה, פנה למוקד העזרה של Canon.

תצוגה בטלוויזיה

תמונות המצלמה נראות מעוותות או אינן מוצגות בטלוויזיה .(=179)

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נִספָּח
אינדקס

Machine Translated by Google

לא מוצגות מסגרות AFוהמצלמה אינה מתמקדת כאשר לחצן הצילום נלחץ לחצי.
•כדי להציג מסגרות AFולמקד את המצלמה בצורה נכונה, נסה להרכיב את הצילום עם אזורי נושא בעלי ניגודיות גבוהה יותר במרכז לפני שתלחץ על כפתור הצמצם עד מחצית הדרך. אחרת, נסה ללחוץ שוב ושוב על לחצן הצילום עד חצי הדרך.

נושאים בצילומים נראים כהים מדי. [ ] • .(=95)הרם את הפלאש והגדר את מצב הפלאש ל- [ ]
[illegible] (=78, =79)

נושאים נראים בהירים מדי, הדגשים נשטפים. •הורד את הפלאש והגדר את מצב הפלאש ל-[ ]
• .(=34)התאם את הבהירות באמצעות פיצוי חשיפה • .(=78)השתמש בנעילת AEאו מדידת ספוט • .(=78, =79)הפחת את התאורה בנושאים.

התמונות נראות כהות מדי למרות יריית הפלאש • .(=37)צלם בטווח הבזק • .(=217)כוונן את הבהירות באמצעות פיצוי חשיפה לפלאש או החלפת הפלאש

רמת הפלט • .(=96, =103)הגדל את מהירות .(=80) ISO-ה

נושאים בצילומי פלאש נראים בהירים מדי, הדגשים נשטפים. •צלם בטווח הבזק • .(=217)הורד את הפלאש והגדר את מצב הפלאש ל-[ ] • .(=34)כוונן את הבהירות באמצעות פיצוי חשיפה לפלאש או החלפת הפלאש

רמת הפלט .(=96, =103)

כתמים לבנים מופיעים בצילומי הבזק. •הדבר נגרם על ידי אור מהפלאש המשקף אבק או חלקיקים הנישאים באוויר.

הצילומים נראים מגורעים. •הורד את מהירות • .(=80) ISO-המהירויות ISOגבוהות במצבי צילום מסוימים עלולות לגרום לתמונות מגורעות .(=55)

הנבדקים מושפעים מעיניים אדומות. •הגדר את [מנורת עיניים אדומות] למצב [מופעל] .(=54)מנורת הפחתת עיניים אדומות (=4)
יידלק עבור צילומי פלאש. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, בקש מהנבדקים להסתכל במנורת הפחתת עיניים אדומות. נסה גם להגביר את התאורה בסצנות פנימיות ולצלם מטווח קרוב יותר. •ערוך תמונות באמצעות תיקון עיניים אדומות .(=131)

צילומים

לא יכול לירות. •במצב השמעה ,(=110)לחץ על לחצן הצילום עד חצי הדרך .(=27)

תצוגה מוזרה על המסך בתאורה חלשה .(=29)

תצוגה מוזרה על המסך בעת הצילום. •שימו לב שבעיות התצוגה הבאות אינן מתועדות בתמונות סטילס אבל כן
מוקלט בסרטים.
-המסך עלול להבהב ורצועות אופקי עשויות להופיע תחת פלורסנט
או תאורת לד.

תצוגת מסך מלא אינה זמינה בזמן הצילום .(=97)

[ ]מהבהב על המסך כאשר לחצן הצמצם נלחץ, והצילום אינו אפשרי [ ] .(=37)מוצג כאשר לחצן הצמצם נלחץ לחצי • .(=37)הגדר את • .(=52) [Continuous]-ל [IS Mode]הרם את הפלאש

והגדר את מצב הפלאש ל-[ ] • .(=95)הגדל את מהירות • .(=80) ISO-ההתקן את המצלמה על חצובה או נקוט באמצעים אחרים כדי לשמור אותה בשקט. בנוסף, עליך להגדיר את [IS Mode] ל-[ffO] בעת שימוש בחצובה או באמצעים אחרים כדי לאבטח את המצלמה .(=52)

הצילומים לא בפוקוס. •לחץ על לחצן הצילום עד חצי הדרך כדי להתמקד בנושאים לפני לחיצה על הכל
דרך למטה כדי לירות • .(=27)ודא שהנושאים נמצאים בטווח המיקוד • .(=219)הגדר את [קרן מסייעת] למצב [מופעל] • .(=53)אשר שפונקציות לא נחוצות כגון מאקרו מושבתות. •נסה לצלם עם נעילת מיקוד או נעילת .(=94) AF (=90,

הצילומים מטושטשים. •טשטוש עלול להתרחש לעתים קרובות יותר כאשר משתמשים Shutter Touch-בלצילום, בהתאם לתנאי הצילום. החזק את המצלמה בשקט בעת הצילום.

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נספח
אינדקס

Machine Translated by Google

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נספח
אינדקס

רעש ליניארי מוקלט.

•רעש ליניארי עשוי להיקלט אם אורות או מקורות אחרים של אור בהיר נראים על מסך הצילום בסצנה חשוכה אחרת. הרכב מחדש את הצילום כך שמקור האור הבהיר לא ייראה על מסך הצילום או בקרבת מקום.

השמעה

השמעה אינה אפשרית. •ייתכן שלא תתאפשר השמעת תמונה או סרט אם נעשה שימוש במחשב לשינוי שם קבצים או שנה את מבנה התיקיות.

ההשמעה נעצרת, או אודיו דילוג. •עבור לכרטיס זיכרון שביצעת בו פירמוט ברמה נמוכה עם המצלמה • ייתכנו הפרעות קצרות בעת הפעלת סרטים שהועתקו לכרטיסי זיכרון (=169).

בעלי מהירויות קריאה איטיות.

•כאשר סרטים מושמעים במחשב, פריימים עלולים להישמט ויכול להיות ששמע דלג אם ביצועי המחשב אינם מספקים.

צליל לא מושמע במהלך סרטים. •כוונן את עוצמת הקול (=24)אם הפעלת את [השתק] (=173) או את הצליל בסרט חלש.

[illegible]

[ ]או

לא ניתן לגשת למסך הבית של Story Highlights על ידי לחיצה על הלחצן [ ].

•תצוגת מסך הבית אינה אפשרית כאשר מחובר למדפסת. נתק את המצלמה מהמדפסת. •תצוגת מסך הבית אינה אפשרית במהלך חיבורי Wi-Fi. סיים את Wi-Fi-ה חיבור.

סמל הנושא הרצוי עבור אלבום אינו מוצג במסך הבית של הדגשות הסיפור. •במצב הצגת מידע פשוט (=112), בחר תמונה המציגה את שם האדם עבור האלבום לפני גישה למסך הבית של Story Highlights (=136).

כרטיס זיכרון

כרטיס הזיכרון אינו מזוהה. •הפעל מחדש את המצלמה, עם כרטיס הזיכרון בתוכה (=26).

ההקלטה לכרטיס הזיכרון נמשכת זמן רב מדי, או שהצילום הרציף איטי יותר.

•השתמש במצלמה כדי לבצע פירמוט ברמה נמוכה של כרטיס הזיכרון (=169).

הגדרות צילום או הגדרות תפריט הגדרה מהירה אינן זמינות. •פריטי ההגדרות הזמינים משתנים בהתאם למצב הצילום. עיין ב"פונקציות זמין בכל מצב צילום", "תפריט הגדרה מהירה" ו"כרטיסיית צילום" (=206, =002) -

סמל התינוקות או הילדים אינו מוצג. •הסמלים של תינוקות וילדים לא יוצגו אם יום ההולדת לא מוגדר במידע פנים (=45). אם הסמלים עדיין לא מוצגים גם כאשר אתה מגדיר את יום ההולדת, רשם מחדש את פרטי הפנים (=45), או ודא שהתאריך/שעה מוגדרים כהלכה (=172).

Touch AF או Touch Shutter אינם פועלים.

Touch AF •או Touch Shutter לא יפעלו אם תיגע בקצוות המסך.
גע קרוב יותר למרכז המסך.

צילום סרטים

הזמן שחלף המוצג שגוי, או שההקלטה נקטעת. •השתמש במצלמה כדי לפרמט את כרטיס הזיכרון, או עבור לכרטיס התומך
הקלטה במהירות גבוהה. שים לב שגם אם תצוגת הזמן שחלף שגויה, אורך הסרטים בכרטיס הזיכרון מתאים לזמן ההקלטה בפועל (=169, =220).

[ ]מוצג והצילום מפסיק באופן אוטומטי. •מאגר הזיכרון הפנימי של המצלמה התמלא מכיוון שהמצלמה לא הצליחה להקליט לכרטיס הזיכרון במהירות מספקת. נסה אחד מהאמצעים הבאים.

- השתמש במצלמה כדי לבצע פירמוט ברמה נמוכה של כרטיס הזיכרון (=169).
- הורד את איכות התמונה (=50).
- עבור לכרטיס זיכרון התומך בהקלטה במהירות גבוהה (=220).

לא ניתן לבצע זום. [ ] מצב • (=65). התקרבות אינה אפשרית ב- • [ ]
זום אינה אפשרית בעת צילום סרטים במצבי (=74). [ ]
[ ] (=6) [ ]-ו

הנושאים נראים מעוותים. •נושאים שעוברים מול המצלמה במהירות עשויים להיראות מעוותים. זה לא תקלה.

Machine Translated by Google

לא ניתן לשלוח תמונות. •למכשיר היעד אין מספיק שטח אחסון. הגדל את שטח האחסון

במכשיר היעד ושלח מחדש את התמונות. •מתג הגנת הכתיבה של כרטיס הזיכרון במצלמת היעד מוגדר למצב נעול. החלק את מתג הגנת הכתיבה למצב לא נעול. •לא ניתן לשלוח תמונות RAW. לתמונות שצולמו גם JPEG-בוגם RAW-ב

פורמט, רק גרסת JPEG נשלחת. עם זאת, ניתן לשלוח תמונות RAW באמצעות Image Sync.

•תמונות אינן נשלחות אל CANON iMAGE GATEWAY או לשירותי אינטרנט אחרים אם אתה העבר או שנה שם של קבצי תמונה או תיקיות במחשב שקיבלו תמונות שנשלחו באמצעות Image Sync דרך נקודת גישה .(=162)לפני העברה או שינוי שם של קבצי תמונה או תיקיות אלה במחשב, ודא שהתמונות כבר נשלחו CANON iMAGE GATEWAY-לאו לשירותי אינטרנט אחרים.

לא ניתן לשנות את גודל התמונות לשליחה. •לא ניתן לשנות את גודל התמונות כך שיהיו גדולות יותר מהגדרת פיקסל ההקלטה שלהן
גודל מקורי. •לא ניתן לשנות את גודל הסרטים.

שליחה של תמונות לזקן הרבה זמן./החיבור האלחוטי מופרע. •שליחה של מספר תמונות עשויות להימשך זמן רב. נסה לשנות את גודל התמונה כדי להפחית את זמן השליחה • .(=161)שליחת סרטים עשויה להימשך זמן רב. •אל תשתמש במצלמה בקרבת מקורות של הפרעות אות Wi-Fi, כגון תנורי מיקרוגל, התקני Bluetooth או ציוד אחר הפועל על פס 2.4GHz. שים לב ששליחת התמונות עשויה להימשך זמן רב גם כאשר [מוצג.

•קרבו את המצלמה למכשיר השני שאליו אתם מנסים להתחבר (כגון נקודת הגישה), וודא שאין חפצים בין המכשירים.

לא מתקבלת הודעת התראה במחשב או בסמארטפון לאחר הוספת CANON iMAGE GATEWAY למצלמה. • ודא שכתובת הדוא"ל שהזנת נכונה, ונסה להוסיף את

היעד שוב. •בדוק את הגדרות המייל במחשב או בסמארטפון. אם הם מוגדרים לחסום דוא"ל מדומיינים מסוימים, ייתכן שלא תוכל לקבל את הודעת ההתראה.

רוצה למחוק מידע על חיבור Wi-Fi לפני השלכת המצלמה או מסירתה למישהו אחר. •אפס את הגדרות Wi-Fi ה- .(=167)

מחשב

לא ניתן להעביר תמונות למחשב. •בעת ניסיון להעביר תמונות למחשב באמצעות כבל, נסה להפחית את מהירות ההעברה באופן הבא.



לא ניתן לשלוח תמונות לשרת מדיה. •בדוק אם נתב Wi-Fi הקרוב אליך מוגדר לחיצה על הלחצן • .[ ]לא ניתן לגשת לתפריט Wi-Fi כאשר המצלמה

או מחשב באמצעות כבל. נתק את הכבל.

לא ניתן להוסיף מכשיר/יעד. •ניתן להוסיף למצלמה 20 פריטים של מידע חיבור בסך הכל. למחוק

מידע חיבור מיותר מהמצלמה תחילה, ולאחר מכן הוסף התקנים/יעדים חדשים • .(=165)השתמש במחשב או בטלפון חכם כדי לרשום שירותי אינטרנט • .(=153)כדי להוסיף סמארטפון, התקן תחילה את האפליקציה הייעודית on Camera Connect

הטלפון החכם שלך .(=142)
•כדי להוסיף מחשב, התקן תחילה את התוכנה CameraWindow במחשב שלך.
בדוק גם את סביבת המחשב וה-iW- Fi וההגדרות שלך .(=149, =147)
•אל תשתמש במצלמה בקרבת מקורות של הפרעות אות Wi-Fi, כגון תנורי מיקרוגל, התקני Bluetooth או ציוד אחר הפועל על פס 2.4GHz.

•קרבו את המצלמה למכשיר השני שאליו אתם מנסים להתחבר (כגון נקודת הגישה), וודא שאין חפצים בין המכשירים.

לא ניתן להתחבר לנקודת הגישה. •ודא שערוץ נקודת הגישה מוגדר לערוץ הנתמך על ידי

מצלמה .(=217)שימו לב שבמקום הקצאת ערוצים אוטומטית, רצוי לציין ערוץ נתמך באופן ידני.

Machine Translated by Google

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נספח
אינדקס

תמונה לא מזוהה/ JPEGלא תואם/תמונה גדולה מדי./לא ניתן להפעיל VOM/לא ניתן להפעיל • MP4לא ניתן להציג תמונות לא נתמכות או פגומות. •ייתכן שלא ניתן יהיה להציג תמונות שנערכו או ששינו אותן במחשב, או תמונות שצולמו במצלמה אחרת.

לא ניתן להגדיל!/לא ניתן לסובב/לא ניתן לשנות תמונה/לא ניתן לשנות/ לא ניתן להקצות לקטגוריה/תמונה לא ניתנת לבחירה./אין זיהוי

מידע •ייתכן שהפונקציות הבאות לא יהיו זמינות עבור תמונות ששמותיהם שונה או שכבר נערכו במחשב, או תמונות שצולמו במצלמה אחרת. שים לב שפונקציות המסומנות בכוכב (*)אינן זמינות עבור סרטים.

ערוך מידע מזהה ,*(118=)הגדלה ,*(119=)סובב ,*(125=)מועדפים ,(126=) עריכה ,*(128=)רשימת הדפסה *(187 =)והגדרת ספרי תמונות .*(190=)

טווח בחירה לא חוקי •בעת ציון טווח לבחירת תמונה ,(189= ,125= ,122=)

ניסה לבחור תמונה ראשונית שהייתה אחרי התמונה הסופית, או להיפך.

חרג ממגבלת הבחירה

•יותר מ-899 תמונות נבחרו עבור רשימת הדפסה (187=)או הגדרת ספרי תמונות .(190=)בחר 998 תמונות או פחות. •לא ניתן היה לשמור את הגדרות הדפסת רשימת (187=)או הגדרות ספרי תמונות (190=)צמצם את מספר התמונות שנבחרו ונסה שוב. •ניסית לבחור יותר מ-005 תמונות ,(187=) .Photobook Setup (190=)באו .Protect (121=), Erase (123=), Favorites (126=), Print List

שגיאת שם! •לא ניתן ליצור את התיקיה או שלא ניתן היה להקליט תמונות, מכיוון שהגעת למספר התיקייה הנתמכת הגבוהה ביותר (999)לאחסון תמונות בכרטיס והגיע למספר התמונה הנתמך הגבוה ביותר (9999)עבור תמונות בתיקיות. בכרטיסייה ,[1]שנה את [מספר קבצים] ל-[איפוס אוטומטי] ,(168=)או פרמט את כרטיס הזיכרון .(169=)

שגיאת עדשה •שגיאה זו עלולה להתרחש אם מחזיקים את העדשה בזמן שהיא נעה, או כאשר משתמשים במצלמה במקומות מאובקים או חוליים. •הצגה תכופה של הודעת שגיאה זו עשויה להצביע על נזק למצלמה. בזה

במקרה, צור קשר עם דלפק התמיכה של .Canon

הודעות על המסך

אם מוצגת הודעת שגיאה, השב באופן הבא.

צילום או השמעה

אין כרטיס זיכרון •ייתכן שכרטיס הזיכרון הוכנס בכיוון הלא נכון. הכנס מחדש את כרטיס הזיכרון פונה לכיוון הנכון .(19=)

כרטיס זיכרון נעול •מתג הגנת הכתיבה של כרטיס הזיכרון מכוון למצב נעול. החלף

מתג הגנת הכתיבה למצב לא נעול .(19=)

לא יכול להקליט!

•בוצע ניסיון צילום ללא כרטיס זיכרון במצלמה. כדי לצלם, הכנס א כרטיס זיכרון פונה לכיוון הנכון .(19=)

שגיאת כרטיס זיכרון • (169=)אם אותה הודעת שגיאה מוצגת גם לאחר פירמוט א

כרטיס זיכרון נתמך (2=)והכנסנו אותו בכיוון הנכון ,(19=)צור קשר עם דלפק התמיכה של .Canon

אין מספיק מקום בכרטיס •אין מספיק מקום פנוי בכרטיס הזיכרון כדי לצלם (100= ,77= ,55= ,34=)או לערוך תמונות .(128=)מחק תמונות לא נחוצות (123=)או הכנס כרטיס זיכרון עם מספיק מקום פנוי .(19=)

גע AF-באינו זמין

•מגע AFאינו זמין במצב הצילום הנוכחי .(200=)

מגע AFבוטל •לא ניתן עוד לזהות את הנושא שנבחר עבור מגע .(93=) AF

טען את הסוללה (18=)

אין תמונה. •כרטיס הזיכרון אינו מכיל תמונות שניתן להציג.

מוגן! (121=)

Machine Translated by Google

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נספח
אינדקס

מנותק/הקבלה נכשלה/השליחה נכשלה •ייתכן שאתה נמצא בסביבה שבה אותות Wi-Fiחסומים. • הימנע משימוש בפונקציית Wi-Fi-השל המצלמה סביב תנורי מיקרוגל, מכשירי Bluetoothוהתקנים אחרים הפועלים על פס 2.4GHz.

•קרבו את המצלמה למכשיר השני שאליו אתם מנסים להתחבר (כגון נקודת הגישה), וודא שאין חפצים בין המכשירים.

•בדוק את ההתקן המחובר כדי לוודא שהוא אינו נתקל בשגיאות.

שליחת כרטיס זיכרון נכשלה שגיאת כרטיס זיכרון •אם אותה הודעת שגיאה מוצגת גם כאשר הכנסת כרטיס זיכרון מעוצב בכיוון הנכון, פנה למוקד העזרה של Canon Customer Support.

הקבלה נכשלה

אין מספיק מקום בכרטיס •אין מספיק מקום פנוי בכרטיס הזיכרון במצלמת היעד

לקבל תמונות. מחק תמונות כדי ליצור מקום בכרטיס הזיכרון, או הכנס כרטיס זיכרון עם מספיק מקום.

קליטה נכשלה כרטיס זיכרון נעול •מתג הגנת הכתיבה של כרטיס הזיכרון במצלמה לקבלת התמונות מוגדר למצב נעול. החלק את מתג הגנת הכתיבה למצב לא נעול.

קבלת שגיאת מתן שמות נכשלה! •כאשר מספר התיקיה הגבוה ביותר (999)ומספר התמונה הגבוה ביותר (9999)הושגו במצלמה המקבלת, לא ניתן לקבל תמונות.

אין מספיק מקום בשרת •מחק תמונות מיותרות שהועלו CANON iMAGE GATEWAY-לכדי ליצור מָרחָב.

•שמור את התמונות שנשלחו באמצעות Image Sync (=162)במחשב שלך.

בדוק את הגדרות הרשת •בדוק כדי לוודא שהמחשב שלך יכול להתחבר לאינטרנט עם הגדרות הרשת הנוכחיות.

זוהתה שגיאת מצלמה (מספר שגיאה) •אם הודעת שגיאה זו מוצגת מיד לאחר צילום, ייתכן שהתמונה לא נשמרה. עבור למצב השמעה כדי לבדוק את התמונה. •הצגה תכופה של הודעת שגיאה זו עשויה להצביע על נזק למצלמה. בזה

במקרה זה, רשום את מספר השגיאה (Exx)וצור קשר עם דלפק העזרה של Canon.

שגיאת קובץ •ייתכן שלא תתאפשר הדפסה נכונה (=184)עבור תמונות ממצלמות אחרות או תמונות ששונו באמצעות תוכנת מחשב, גם אם המצלמה מחוברת למדפסת.

שגיאת הדפסה •בדוק את הגדרת גודל הנייר .(=186)אם הודעת שגיאה זו מוצגת כאשר ההגדרה נכונה, הפעל מחדש את המדפסת והשלם שוב את ההגדרה במצלמה.

בולם דיו מלא •צור קשר עם דלפק התמיכה של Canonכדי לבקש סיוע בהחלפת בולם דיו.

ווי -פיי

החיבור נכשל •לא זוהו נקודות גישה. בדוק את הגדרות נקודת הגישה • .(=149)לא ניתן למצוא מכשיר. כבה והפעל שוב את המצלמה ונסה שוב את ה

חיבור.

•בדוק את ההתקן שאליו ברצונך להתחבר וודא שהוא מוכן לחיבור.

לא ניתן לקבוע נקודת גישה •לחצני WPSבמספר נקודות גישה בו-זמנית.

נסה להתחבר שוב.

לא נמצאו נקודות גישה •בדוק כדי לוודא שנקודת הגישה מופעלת. •בעת התחברות לנקודת גישה ידנית, ודא שהזנת את ה

SSIDנכון.

סיסמה שגויה/הגדרות אבטחה Wi-Fiשגויות •בדוק את הגדרות האבטחה של נקודת הגישה .(=149)

התנגשות כתובת IP

•אפס את כתובת ה-PI כך שלא תתנגש עם כתובת אחרת.

Machine Translated by Google

צילום (תצוגת מידע)



(1)מצב צילום (=200,)
סמל סצנה (=38)

(2)מצב הבזק (=95)

(3)פיצוי חשיפה לפלאש /
רמת פלט פלאש (=103, =96)

(4)שיטת מדידה (=79)

(5)מהירות ISO גבוהה (=80) NR

(6)מסנן (=81) ND

(7)מצב חסכון (=171)

(8)מצב נהיגה (=44,)
ירי (=81,) AEB
סוגר מיקוד (=88)

(9)סגנון תמונה (=84)

(10)איזון לבן (=82)

(11)כלי מיטוב תאורה אוטומטי (=81)

(12)צמצם מגע (=44)

(13)טיימר עצמי (=42)

(14)סמל מצב (=40) IS

(15)רמת סוללה (=197)

(16)דחיסת תמונת סטילס (=97,)
הגדרת פיקסל הקלטה (=97)

(17)תמונות ניתנות להקלטה (=220)

(18)מקסימום יריות רצופות

(19)איכות סרט (=50)

(20)הגדלת זום (=41,)
ממיר טלפון דיגיטלי (=89)

(21)מדד חשיפה (=101)

(22)מדד מיקוד (=87,)

(23)מצב מיקוד מתקדם (=69)

(24)מצב מיקוד מתקדם (=69)

(25)מסגרת AF (=89,)

(26)קווי רשת (=106)

(27)נעילת AE (=78,)

(28)מהירות תריס (=100, =101)

(29)עדכון צמצם (=101)

(30)רמת אלקטרונית (=51)

(31)רמת חשיפה (=101)

(32)מקור שמע (=80)

(33)מקור שמע (=80)

(34)מצב אוטומטי (=73)

(35)מצב אוטומטי (=73)

(36)מסנן רוח (=73)

(37)אור חלש (=172)
מסגרת נקודת AE (=79)

(38)ייצוב תמונה (=52)

(39)רמה אוטומטית (=52)

(40)נעילת FE (=96)
תרים אינו אוטומטי (=73)

(41)מחליש (=74)

(42)אקספוזיציה מקסימלית (=78)

(43)מיקוד MF (=87)

(44)פיצוי חשיפה (=78)

רמת סוללה

סמל או הודעה על המסך מציינים את רמת טעינת הסוללה.

פרטים	סמל
תשלום מספיק	
מעט מדולדל, אבל מספיק כמעט מדולדל.	
טען את ערכת הסוללות בהקדם.	(מהבהב באדום)
מדולדל. טען מיד את ערכת הסוללות.	[הטען את הסוללה]

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נספח
אינדקס

Machine Translated by Google

השמעה (תצוגת מידע מפורט)



(1)סרטים (110= ,34=)

(2)סרטי תקציר (114=)

(3)השמעה קבוצתית (117=)

(4)תמונה נוכחית מס'. / סך הכל מס. של תמונות

(5)היסטוגרמה (113=)

(6)רמת סוללה (197=)

(7)עוצמת אות (161=) Wi-Fi

(8)סינכרון תמונות (162=)

(9)עריכת תמונה (128= ,) דחיסת סרט (135=)

(10)מועדפים (126=)

(11)הגנה (121=)

(12)מספר תיקיה -מספר קובץ (168=)

(13)תאריך/שעה צילום (20=)

(14)מצב צילום (200=)

(15)מהירות תריס (101= ,100=)

(16)ערך צמצם (101=)

(17)רמת פיצוי חשיפה (78=)

(18)מהירות (80=) ISO

(19)עדיפות גוון הדגשה (82=)

(20)איזון לבן (82=)

(21)תיקון איזון לבן (83= ,)פרטי הגדרת סגנון תמונה (84=)

(22)פלאש (95= ,)פיצוי חשיפה לפלאש (96=)

(23)שיטת מדידה (79=)

(24)כלי מיטוב תאורה אוטומטי (81=)

(25)מסנן (81= ,) NDאפקט ניגון קליפ קצר (74=)

(26)מהירות ISOגבוהה (80=) NR

(27)טווח מיקוד (87= ,) תיקון עיניים אדומות (131=)

(28)איכות תמונה / קצב פריימים (סרטים) (50= ,)השמעה קבוצתית (117=)

(29)מחלקה (איכות תמונה) / (97=)פיקסלים הקלטה (50=)סרטי Digest, (36=), RAW (98=), MP4(סרטים), אלבומים (136=)

(30)תמונות סטילס: הגדרת פיקסל הקלטה (220=) סרטים: זמן השמעה (220=)

ייתכן שמידע מסוים לא יוצג בעת צפייה בתמונות בטלוויזיה. (179=)

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נספח
אינדקס

Machine Translated by Google

סיכום לוח הבקרה של הסרט

הפעולות הבאות זמינות בלוח הבקרה של הסרט, אליהם ניתן לגשת כמתואר ב"צפייה" (=011).

	גע כדי להציג את לוח עוצמת הקול ולאחר מכן גע ב- [ ][ ]כדי לכוונן את עוצמת הקול. בעוצמה של 0, מוצג .[ ]
	לְשַׂחֵק
	הילוך איטי (כדי לכוונן את מהירות ההשמעה, לחץ על הלחצנים [ ][ ]או סובב את החוגה .[ ]לא מושמע צליל.)
	דלג אחורה* או קליפ קודם (=135)(כדי להמשיך לדלג אחורה, המשך להחזיק את הלחצן [ ]לחוץ.)
	מסגרת קודמת (להריצה מהירה אחורה, המשך ללחוץ על הלחצן [.]
	המסגרת הבאה (עבור העברה מהירה קדימה, המשיכו ללחוץ על הלחצן [.]
	דלג קדימה* או הקליפ הבא (=135)(כדי להמשיך לדלג קדימה, המשך להחזיק את הלחצן [ ]לחוץ.)
	מחק קליפ (מוצג כאשר נבחר סרט תקציר, (=135
	ערוך (=134)
	מוצג כאשר המצלמה מחוברת למדפסת תואמת .PictBridge (=184)

* מציג את המסגרת כ. 4שניות לפני או אחרי המסגרת הנוכחית.

• במהלך השמעת סרט, ניתן לדלג אחורה או קדימה (או לקליפ הקודם או הבא) על ידי לחיצה על הלחצנים .[ ][ ]

Machine Translated by Google

פונקציות זמינות בכל מצב צילום

פונקציה / מצב ירי		C	M	Av	Tv	P		AUTO									HDR																		
פיצוי חשיפה (78=)																																			
מהירות ISO (80=)	אוטומטי																																		
	ISO 125 - 12800																																		
מצב נהיגה (44=)																																			
ירי הבזק (95=)																																			
חשיפת פלאש (96=) פיצוי	±0																																		
	±2 -																																		
פלט פלאש רמה (103=)																																			

O זמין או מוגדר אוטומטית. - לא זמין.

Machine Translated by Google

פונקציה		מצב ירי (C M Av Tv P AUTO, מצבי צילום, מצבי סרט)
הגדרות (=101 Tv (=100, Av/	ערך צמצם	- - או- כן*1
	מהירות תריס	*1 O - O - O - -
	נוֹרָה	*1 O -
שינוי תוכנית (=78)		*1 *3 *3 *3 O -
נעילת EA/נעילת FEבמצב המתנה*4 (=78, =96)		*1 OOOO - OOO - O
נעילת AE(במהלך הקלטה), חשיפה פיצוי (=72, =78)		*1 OOOO - - - OOOOO - OOOOOOOOOOOO - O - O
נעילת AF(כאשר מוקצה לבורר פונקציית הצלצול) (=106)		*1 OOOO - - - OOOOOOOOOOOOOOOOO - OOOOOO
נעילת AF(כאשר מוקצה ללחצן הסרט) (=106)		*1 OOOO - - - OOOOO - OOOOOOOOOO - - - - - -
נעילת AFבמגע במהלך ההקלטה (=94)		- - או- או- כן- - - כן- כן- - - כן*1 OOOO - - -
זום אופטי		*1 OOOOOOOOO - - - - OOOOOOOOOOOOOO
טווח מיקוד (=87)	▲	*1 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
	🌷	*1 OOOO - - - OO - - - - OOOOOOOOOOO - - OOOOO
	/	- O - - - - - -
	MF	*1 OOOO - - - OO - OOOOOOOOO - OOO - OOOOO

Oזמין או מוגדר אוטומטית. -לא זמין.

Machine Translated by Google

פונקציה / מצב ירי		C	M	Av	Tv	P		AUTO									HDR															
החלפת פוקוס ידנית בעת הקלטה סרטים (=72)																																*1
הזז את AF-ה	מִרְכֵּז																															*1
מסגרת (=90)	פְּרִיפֶרִיָה																															*1
																																*1
																																*1
																																*1
																																*1 (=29)

O זמין או מוגדר אוטומטית. - לא זמין.

*1האפשרויות משתנות בהתאם למצב הצילום שהוקצה.
*2לא זמין, אך עובר ל-[ ] במקרים מסוימים.
*3כדי לשמור על חשיפה מיטבית, מהירות ISO בנוסף לערך הצמצם או מהירות התריס עשוי להשתנות אוטומטית.
*4נעילת FE לא זמינה במצב פלאש .[ ]
*5רק כאשר [ ] נבחר.
*6זמין לצילום בלבד. ייעוד נושא אינו זמין.

Machine Translated by Google

תפריט הגדרה מהירה

פונקציה	מצב ירי		C	M	Av	Tv	P		AUTO									HDR																
שיטת AF (=89)	+מעקב																																	
	שֶׁל																																	
פעולת AF (=91)	ONE SHOT																																	
	SERVO																																	
איכות תמונה (=97)			ראה "כרטיסיית צילום" (=602).																															
תקציר הסרט גודל (=50)	כאשר מוגדר ל-NTSC	FHD 59.94P																																
		FHD 29.97P																																
		FHD 23.98P																																
		HD 29.97P																																
		VGA 29.97P																																
	כאשר מוגדר ל-PAL	FHD 50.00P																																
		FHD 25.00P																																
		HD 25.00P																																
		VGA 25.00P																																

Oזמין או מוגדר אוטומטית. -לא זמין.

Machine Translated by Google

פונקצְיָה / מצב ירי		C M Av Tv P AUTO ‎(מצבי צילום וסרט)
תמונת סטילס יחס גובה-רוחב (=49)	16:9	*1 OOOO - O - OOOOOO - - - - - O - - - OOO *4 O *4 OO
	3:2	*1 OOOOOOOOOOOOO - OOOOO - OOOOOOO - - - -
	4:3	*1 OOOO - O - OOOOO - - - - - O - - - OOO *4 - *4 - -
	1:1	*1 OOOO - OOOOOOO - - - - - - - - - OOO - - - -
טיימר עצמי (=42)	OFF / 10 / 2 / C	*1 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
טיימר עצמי הגדרות	המותאם אישית שָׁעוֹן עֶצֶר — עיכוב*5	*1 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
	יריות*6	*1 OOOO - O - OO - - - - OOOOOOOOOOOO - - - -
מסנן ND (=81)	ND OFF	*1 OOOOOOO - - - OOOOO - OOO - O - - OOOOOOO
	ND AUTO	*1 OOOO - - OOO - - - - O - - - O - OO - - - - - - - -
	ND ON	*1 OOOO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - OOOOO
איזון לבן (=82)	AWB	*1 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
	/ / / / / K	*1 OOOO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - OOOOO
		*1 OOOO - - - - - - - - - - - - - - - - - - O - OOOOO
		*1 OOOO -
תיקון WB (=83)		*1 OOOO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - OOOOO
תיקון WB(מתחת למים) (=57)		- O - - - - - -
התאמת צבע (דו-צירי) (=70)		- - - - - - - - OOOO - - - - - - - - - - - - - - - -
הגדר טמפרטורת צבע. (=84)		*1 OOOO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - OOOOO

Oזמין או מוגדר אוטומטית. -לא זמין.

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נִספָּח
אינדקס

Machine Translated by Google

פונקציה	מצב ירי	C	M	Av	Tv	P		AUTO									HDR																		
סגנון תמונה (=84)	A																																		
	S																																		
	P, L, N/, F, M, 1, 2/, 3																																		
מצב מדידה (=79)																																			
תאורה אוטומטית כלי אופטימיזציה (=81)	OFF																																		

Oזמין או מוגדר אוטומטית. -לא זמין.

1*האפשרויות משתנות בהתאם למצב הצילום שהוקצה.

[SERVO] 2*כאשר מזוהה תנועת נושא.

3*מסתנכרן עם הגדרת יחס הגובה-רוחב ומוגדר אוטומטית .(=49)

4*הגדר באופן אוטומטי כך שיתאים ליחס הגובה-רוחב של גודל הקלטת הסרט.

5*לא ניתן להגדיר ל-0 שניות במצבים ללא בחירה של מספר התמונות.

6*צילום אחד (לא ניתן לשנות) במצבים ללא בחירה של מספר הצילומים.

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נספח
אינדקס

Machine Translated by Google

לשונית ירי

פונקציה		מצב ירי	C	M	Av	Tv	P		AUTO									HDR																								
		Rec.מצב (=55, =58, =72)																																								
	איכות תמונה (=97, =50)	JPEG RAW																																								
		JPEG L																																								
		JPEG L M M S1 S1 S2																																								
		JPEG גלם –																																								
		גלם RAW																																								
	יחס גובה-רוחב של תמונת סטילס (=49)	ראה "תפריט הגדרה מהירה" (=302).																																								
	מידע ירי תצוגה (=106)	מידע צילום/ היסטוגרמה/ תצוגת רשת/ אֶלֶקטרוֹני רְמָה מידע מסך/הגדרות החלפה																																								
		תצוגת רשת רשת 9) 1 מחלקות)/רשת 24) 2חטיבות)																																								
	תערוכה. סימולציה (=78)	השבת																																								
		מאוזן																																								
		מ																																								
	תצוגה הפוכה (=28)																																									
		כ																																								
	סקירת תמונה (=54)	כבוי																																								
		2שניות/ 4שניות/ 8שניות																																								

O זמין או מוגדר אוטומטית. - לא זמין.

Machine Translated by Google

	פונקצִיָה / מצב ירי		C M Av Tv P AUTO · 📷 · 🎥
📷	צמצם מגע (=44)	לְאַפשֵׁר	*1 OOOOOOOOO - - - - OOOOO - OOOOOOO - - - - -
		השבת	*1 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
	הגדרות מזהה פנים (=45)	דולק כבוי	*1 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
	מַעֲרֶכֶת 🎥 2	לחצן (=106)	*1 OOOOOOOOOOOOO - OOOOOOOOOOOOO - - - - -
	RING FUNC.	לחצן (=106)	*1 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
	הגדר פונקציה (=104)		*1 OOOOOOOO - - - - - - - - - - - - - - - - - - OO - - O - -
	פריסת תפריט הגדרה מהירה (=107)		*1 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
	שמור הגדרות (=108)		*1 OOOO -
📷	זום דיגיטלי (=41)	תֶקֶן	*1 OOOOO - OO - - - - - - - - - - - - - - - - OOO - OOO
		כבוי	*1 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
		1.6x/2.0x	*1 OOOO -
	AF (=91) פעולת		ראה "תפריט הגדרה מהירה" (=302).
	AF (=89) שיטת*3*5		ראה "תפריט הגדרה מהירה" (=302).
	גודל מסגרת AF*2 (=90)	נוֹרמָלִי	*1 OOOO - - - OO - - - - - - O - - - O - OOO - OOOOO
		קָטָן	*1 OOOO - - - OO - - - - - - - - - - - O - OOO - OOOOO
	AFמתמשך (=92)	עַל	*1 OOOOOOOOOO - - - - - OOOOOOOOOOOO - OOOOO
		כבוי	*1 OOOO - - OOOOOOOOOOOOOOOOO - - - - - -

Oזמין או מוגדר אוטומטית. -לא זמין.

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
/ מצב רכב
מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
P מצב
C-וM ,מצב טלוויזיה, כבוי
מצב השמעה
Wi-Fi פונקציות
תפריט הגדרות
אביזרים
נִספָּח
אינדקס

Machine Translated by Google

פונקציָה			מצב ירי (C M Av Tv P AUTO / ...)
AF+MF (=92)		דולק כבוי	*1 OOOO - - - OO - OOOOOOOOO - OOO - OOOOO
קרן מסייעת (=53)		עַל	*1 OOOOOOOOO - - - OOOOOOOOO - - OOOOO
		כבוי	*1 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
זום (=87) MF-Point		כבוי	*1 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
		5x/10x	- - - - - - - כ*1 OOOO - - - O - - OOO - - - - - - - - - -
בטיחות MF (=87)		עַל	*1 OOOO - - - O - - - - - OOO - - OO - OOO - OOOOO
		כבוי	*1 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
MF שיא הגדרות (=88)	שיא	עַל	*1 OOOO - - - OO - OOOOOOOOO - OOO - OOOOO
		כבוי	*1 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
	רָמָה	נמוך גבוה	*1 OOOO - - - OO - OOOOOOOOO - OOO - OOOOO
	צֶבַע	אדום צהוב/ כָּחוֹל	*1 OOOO - - - OO - OOOOOOOOO - OOO - OOOOO
IS הגדרות (=52)	מצב IS	כבוי	*1 OOOOOOOO - OOOO - OOOOOOOOOOOO
		רָצִיף	הו*1 OOOOOOOO - - - - - - OOOOOOOOOOOOO -
		לירות בלבד	*1 OOOO - - OOO - - - - - - OOOOOOOOOOO - - - - - -
		נָמוּך	*1 OOOOOOOOOOOOO - OOOOOOOOOOOOOOO
		ISדינמי	*1 OOOOOOOOO - - - - OOOOO - OOOOOOO - O - O
		גָבוֹהַ	- O - O - O
רמה אוטומטית (=52)		לְאַפשֵׁר	*1 OOOOOOOOO - - - - OOOOO - OOOOOOO - O - O
		השבת	*1 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Oזמין או מוגדר אוטומטית. -לא זמין.

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נִספָּח
אינדקס

Machine Translated by Google

פונקציה	מצב ירי	C	M	Av	Tv	P		AUTO									HDR																				
	BKT-Off																																				
	ארה"ב																																				
	פוקוס-TKB																																				
	סוגריים (88=)																																				
	מהירות ISO	ראה "כרטיסיית צילום" (=602).																																			
	מהירות ISOמקסימלית																																				
	ISO אוטומטי הגדרות: דירוג של[5] שינוי: תֵקֶן																																				
	ISO אוטומטי הגדרות: דירוג של[5] שינוי: מהר לאט																																				
	עדיפות גוון הדגשה (82=): השבת																																				
	עדיפות גוון הדגשה (82=): לאפשר																																				
	כלי אופטימיזציית התאורה האוטומטית (81=)	ראה "תפריט הגדרה מהירה" (=302).																																			
	מצב מדידה (79=)	ראה "תפריט הגדרה מהירה" (=302).																																			
	מסנן ND (81=)	ראה "תפריט הגדרה מהירה" (=302).																																			

O זמין או מוגדר אוטומטית. - לא זמין.

Machine Translated by Google

פונקציה			מצב ירי	C	M	Av	Tv	P		AUTO																											
*7	הֶבזֵק הגדרות (=103 =97, =96, =54,)		אוטומטי מצב הבזק																																		
			מדריך ל																																		
		Flash Exp. Comp		ראה "פונקציות זמינות בכל מצב צילום" (=002).																																	
		פלט פלאש		ראה "פונקציות זמינות בכל מצב צילום" (=002).																																	
		תְרִיס סינכרון.	וילון 1																																		
			וילון 2																																		
		עין אדומה מנורה	עַל																																		
			כבוי																																		
		בטיחות FE	עַל																																		
			כבוי																																		

O זמין או מוגדר אוטומטית. - לא זמין.

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נספח
אינדקס

Machine Translated by Google

	פונקציָה / מצב ירי		C M Av Tv P AUTO
*8*6	איזון לבן (=82)		ראה "תפריט הגדרה מהירה" (=302).
	WBמותאם אישית (=83)		- OOOOO - O - - - - - - - - - - - - - - - - OOOOO
	תיקון WB (=83)		ראה "תפריט הגדרה מהירה" (=302).
	סגנון תמונה (=84)		ראה "תפריט הגדרה מהירה" (=302).
	ISO במהירותNR גבוהה (=80)	תֶקֶן	*1 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
		נמוך גבוה	*1 OOOO -
	נקודת AEנקודתית (=79)	מֶרְכָּז/ נקודת AF	*1 OOOO -
	משמרת בטיחות (=101)	עַל	*1 - OO -
		כבוי	*1 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
	התאמת צבע		ראה "תפריט הגדרה מהירה" (=302).

Oזמין או מוגדר אוטומטית. -לא זמין.

Machine Translated by Google

פונקציה			מצב ירי	C	M	Av	Tv	P		AUTO																										
				ראה "תפריט הגדרה מהירה" (=302).																																
*9	כוכב זמן לשגות סרט הגדרה (=68)		לאפשר/ השבת																																	
			/ / /																																	
			15שניות/ 30שניות/ 1דקה*4																																	
			NTSC: 14.99 / 29.97 / קצב פריימים PAL: 12.50 / 25.00																																	

Oזמין או מוגדר אוטומטית. -לא זמין.

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נספח
אינדקס

Machine Translated by Google

פונקציה			מצב ירי	C	M	Av	Tv	P		AUTO									HDR																				
	הדגשת כוכבים (=66)		חד/רך																					- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
			כבוי																					O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	כוכב דיוקן הגדרות (=65)		תקן																					O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			נראות כוכבים בולט																					- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	O	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	הגדרות סרטי	צילומים סַצִינָה	סצנה 1/ סצנה 2/ סצנה 3																					- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	O	- - -
*9			4 - 1שניות/ 900 – 30יריות (סצנה 10 – 5 (1שניות/ רפסקם/ 720 – 30יריות יריות (סצנה 30 – 11 (2שניות/ 240 – 30זריקות (סצנה 3)																					- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	O	- - -
			נעילה לזריקה הראשונה/ לכל זריקה																					- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	O	- - -
		אוטומטי חשיפה	לְאַפשֵׁר/ השבת																					- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	O	- - -
		סקירת תמונה																																					

O זמין או מוגדר אוטומטית. - לא זמין.

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נִספָּח
אינדקס

Machine Translated by Google

פונקציָה		מצב ירי	C	M	Av	Tv	P	AUTO	
	סוג תקציר (=36)	כלול תמונות סטילס/ אין סטילס							- - - - - O -
	תקציר הסרט גודל (=50)		ראה "תפריט הגדרה מהירה" (=302).						
	מסנן רוח (=73) 8	אוטומטי							*1 OOOOOOOOOOOOO – OOOOO – OOOOOOO – O – O
		כבוי							*1 OOOOO – - - - - - - O - - - - - O - - - - - - OOOOO
	מחליש (=74)	אוטומטי							*1 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
		כבוי מודלק							*1 OOOO – - O – O – O
	תריס איטי אוטומטי (=73)	לְאַפשֵׁר							*1 OOOOOOOOOOOOO – OOOOO – OOOOOOO – - - -
		השבת							*1 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Oזמין או מוגדר אוטומטית. -לא זמין.

*1האפשרויות משתנות בהתאם למצב הצילום שהוקצה.
*2מופעל כאשר מסגרת AF-המוגדרת [AF 1-point]. ל-
*3מופעל כאשר [Save Stills]מוגדר [Disable]. ל-
*4מופעל כאשר [אפקט] מוגדר ל-[כבוי].
*5פריטים מהכרטיסייה [4] מוצגים בכרטיסייה [3] במצבים הבאים: [ ], [ ] ו-[ ].
*6פריטים מה-[ ] ו-[ ] בכרטיסייה מוצגות בכרטיסייה [4] במצבים הבאים: [ ], [ ], [ ].
*7 [ ], [ ], [ ], [ ] ו-[ ] במצב [ ]. פריטים מהכרטיסייה [6] מוצגים [5].
*8 [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ] ו-[ ] [ ]. [ ], [ ] [ ]
*9 [ ], [ ], [ ], [ ], [ ] ו-[ ].

אנשים עשויים להיות מוקלטים בצילומים גם כאשר אינם מוצגים.

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, C-וM
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נִספָּח
אינדקס

Machine Translated by Google

כרטיסיית הגדרות

כרטיסייה	פריט	התייחסות עמוד 168=
	צור תיקיה	
	מספור קבצים	=168
	פורמָט	=169
1	מערכת וידאו	=170
	מפלס אלקטרוני	=51
	תמונת הפעלה	=170
	מצב לסביבה	=27
	חסכון באנרגיה	=171
	בְּהִירוּת Disp.	=171
2	תצוגת לילה	=172
	אזור זמן	=172
	תאריך שעה	=172
	נסיגת עדשה	=173

כרטיסייה	פריט	התייחסות עמוד 173=
	שפה	
	לְהַשְׁתִּיק	=173
	כרך	=173
3	אפשרויות סאונד	=174
	רמזים וטיפים	=174
	גודל/מידע של סמל מצב	=174
	גע בפעולה	=174
	יחידות	=141
4	הגדרות אלחוטיות	=175
	תצוגת לוגו הסמכה	=175
	מידע על זכויות יוצרים	=175
	לאפס הכל	=176

לשונית התפריט שלי

כרטיסייה	פריט	התייחסות עמוד 109=
★1	הגדרות התפריט שלי	

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נִספָּח
אינדקס

Machine Translated by Google

לשונית השמעה

כרטיסייה	פריט	התייחסות עמוד 121=
1▶	לְהַגֵן	
	להתחלף	=125
	לִמְחוֹק	=123
	מועדפים	=126
	מצגת	=120
2▶	השמעת אלבום	=136
	רשימת/הפעל סרטי Digest	=139
	מיקס קליפ קצר	=114
	חיפוש תמונה	=115
	מסננים יצירתיים	=130
3▶	שנה גודל	=128
	חיתוך	=129
	תיקון עיניים אדומות	=131
	מידע מזהה פנים	=114
	עיבוד אימג RAW	=132
4▶	הגדרות הדפסה	=188
	הגדרת ספרי תמונות	=190

כרטיסייה	פריט	התייחסות עמוד 110=
5▶	אפקט מעבר	
	אפקט אינדקס	=115
	תצוגת גלילה	=110
	תמונות קבוצתיות	=117
	סיבוב אוטומטי	=126
	קורות חיים	=110
	תמונה לקפ עם	=117
6▶	הגדר פעולות מגע	=112
	תצוגת מידע על השמעה	=127

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נִספָּח
אינדקס

Machine Translated by Google

מפרטים

מַצלֵמָה

חיישן תמונה מצלמה פיקסלים יעילים (עיבוד תמונה עלול לגרום לירידה במספר הפיקסלים.) .....בערך. 20.1מגה פיקסל סה"כ
פיקסלים.....בערך. 20.9מגה פיקסל גודל תמונה.....0.1 סוג

עֲדָשָׁה

אורך מוקד (שווה ערך לסרט של 35מ"מ) .....8.8 -36.8 מ"מ (24 - 100מ"מ)
הגדלת זום .....x2.4 זום שלב ....42, 28, 35, 50, 85, 100מ"מ

זום דיגיטלי הגדלה ..... כ. 4xמקסימום הגדלה (דיגיטלי x זום אופטי).....בערך. אורך מוקד 17x(מקסימום טלפוטו, שווה ערך לסרט 35מ"מ)....שווה ערך לכ. 400מ"מ

מסך (צג)
סוג.....TFT. צבע גביש נוזלי גודל
מסך .....5.7 ס"מ 3.0)אינץ' .)
פיקסלים יעילים .....כ. 1,040,000נקודות

צילום רציף (תואם CIPA)
מהירות (משתנה בהתאם לנושא, מיקום הזום וגורמי צילום אחרים, כמו גם מותגי כרטיסי זיכרון.) ..... :ONE SHOT Hכ. 8.0יריות/שנייה (מקסימום 30יריות)

:ONE SHOT Lבערך. 4.0יריות/שניות
:SERVO Hבערך. 5.4זריקות/שנייה. (מקסימום 46יריות)
:SERVO Lבערך. 4.0יריות/שנייה.

אמצעי זהירות

•המצלמה היא מכשיר אלקטרוני בעל דיוק גבוה. הימנע מלהפיל אותו או לחשוף אותו לפגיעה חזקה.

•לעולם אל תביא את המצלמה ליד מגנטים, מנועים או מכשירים אחרים ליצור שדות אלקטרומגנטיים חזקים. הגל האלקטרומגנטי עלול לגרום לתקלה או למחוק נתוני תמונה.

•אם טיפות מים או לכלוך נדבקים למצלמה או למסך, נגב עם מטלית רכה יבשה, כגון מטלית משקפיים. אין לשפשף חזק או להפעיל כוח.

•לעולם אל תשתמש בחומרי ניקוי המכילים ממיסים אורגניים לניקוי המצלמה או מסך.

•השתמש במברשת מפוח כדי להסיר אבק מהעדשה. אם הניקוי קשה, צור קשר עם דלפק התמיכה של Canon.

•כדי למנוע היווצרות עיבוי על המצלמה לאחר פתאומי שינויים בטמפרטורה (כאשר המצלמה מועברת מסביבות קרות לחמות), הכניסו את המצלמה לשקית ניילון אטומה וניתנת לסגירה חוזרת ותן לה להתאים בהדרגה לטמפרטורה לפני הוצאתה מהשקית.

•אם אכן נוצר עיבוי במצלמה, הפסק מיד להשתמש בה. המשך השימוש במצלמה במצב זה עלול לגרום לה נזק. הסר את ערכת הסוללות ואת כרטיס הזיכרון, והמתן עד שהלחות תתאדה לפני חידוש השימוש.

•אחסן חבילות סוללות שאינן בשימוש בשקית ניילון או במיכל אחר. כדי לשמור על ביצועי הסוללה אם לא תשתמש בערכת הסוללה למשך זמן מה, טען אותה פעם בשנה בערך ולאחר מכן השתמש במצלמה עד שיגמר לה החשמל לפני אחסן את ערכת הסוללות.

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נִספָּח
אינדקס

Machine Translated by Google

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, Cוא M
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נספח
אינדקס

סוג נתונים (תמונות סטילס)
פורמט קובץ תמונה.....fixE (DCF 2.0) 2.3
סוגי תמונה .....GEPJ, RAW(מקורי קנון: 14סיביות, CR2)

סוג נתונים (סרטים)
פורמט הקלטה.....וידאו AAC LC
.....MPEG-4 AVC/H.264 Audio
.....MPEG-4 .....MP4(סטריאו)

ערכת סוללות מקור
מתח L31-BN

מִמְשָׁק
חוטי ..... שלום USB -מהירות (מיקרו), HDMI(סוג D)
אלחוטי ..... Wi-Fi
מפרטים: IEEE 802.11b/g/nתדר:
2.4 GHzערוצים: 11 – 1אבטחה:
(AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)
WEP, WPA-PSK

NFC

טמפרטורת סביבת הפעלה..... 40 - 0
מעלות צלזיוס (32 - 104 °F)

מידות (תואם CIPA)
105.5 x 60.9 x 42.2 ..... (W x H x D)מ"מ x 1.66
(4.15 x 2.40אינץ')

משקל (תואם CIPA)
כולל ערכת סוללות, כרטיס זיכרון.....כ. 319גרם (כ-3.11 אונקיות)
גוף המצלמה בלבד ..... כ. 294גרם (כ-4.01 אונקיות)

פלאש מובנה
טווח הבזק (קצה זווית רחבה).....05 ס"מ 7.0 -מ' (6.1 23 -רגל)
טווח פלאש (קצה טלפוטו) .....04 ס"מ 4.0 -מ' (3.1 13 -רגל)

מהירות תריס אוטומטית (הגדרות אוטומטיות).....1 1/2000 – שניות.
טווח בכל מצבי הצילום
מקסימום .....03 שניות.
שלי. .....0002/1 ס"ק

מהירות (יחידה: שניות)..... מצבי טלוויזיה, 1/1600, 1/2000, 1/1250, 1/1000, 1/800, 1/640, 1/500, 1/400, 1/320, 1/250, 1/200, 1/160, 1/125, 1/100, 1/80, 1/60, 1/50, 1/40, 1/30, 1/25, 1/20, 1/15, 1/13, 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1, 1.3, 1.6, 2, 2.5, 3.2, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 20, 25, 30 (BULB) Mמהירויות ב( ) עבור מצב Mבלבד לא ניתן להגדיר 1/6או איטי יותר במצב סרט ידני

מספר צמצם (W) 11 - 1.8 .....F

(T) 11 - 2.8

שֶׁל
שיטת Face+Tracking AF ..... AF(מספר AF
מסגרות: מקסימום AF, (31חד-נקודתי

פורמט קובץ..... כלל עיצוב עבור מצלמה קוֹבֶץ
תואם מערכת (DCF); תואם DPOF
(גרסה .(1.1

Machine Translated by Google

מטווח

מקסימום טלפוטו ( )	זווית רחבה מקסימלית ( )	מוֹקֵד טווח	צילומים מצב
40ס"מ (1.3 - רגל -אינסוף) 40	5ס"מ (2.0 - אינץ' -אינסוף) 5ס"מ	–	AUTO*
ס"מ (1.3 - רגל -אינסוף)	(2.0 - אינץ' - אינסוף) 5ס"מ - 50		מצבים אחרים
–	ס"מ (2.0)אינץ' 1.6 -רגל) 5ס"מ - 50		
–	ס"מ (2.0)אינץ' 1.6 -רגל) 1.5מ' - 20		
1.5מ' - 20 מ' (0.5 -רגל) 65.6	מ' (0.5 -רגל) 65.6		

*אותו דבר עם פוקוס ידני מופעל.

מספר הצילומים/זמן הקלטה, זמן השמעה

משוער. 265יריות ב	מספר יריות (תואם CIPA)
355צילומים זמן	מספר הצילומים במצב חסכון
הקלטת סרט (תואם CIPA)*1	55דקות
זמן הקלטת סרט (צילום רציף)*2 זמן השמעה*3	משוער. שעה אחת. 30דק
משוער. 5שעות	

*1זמן כולל בעת צילום חוזר בתנאים הבאים: מצב], כאשר כל שאר ההגדרות מוגדרות ל-AUTO לבר]ירות מחדל
-עם הקלטה, עצירה, התקרבות וכיבוי המצלמה
*2זמן כולל בעת צילום חוזר בתנאים הבאים: מצב], כאשר כל שאר ההגדרות מוגדרות ל-AUTO לברירות מחדל
-ללא זום או פעולות אחרות
-עצירה/חידוש אוטומטית לאחר הגעת הזמן או הקיבולת להקלטה
*3זמן בעת הצגת מצגת של תמונות סטילס.

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נִספָּח
אינדקס

Machine Translated by Google

זמן הקלטה לכל כרטיס זיכרון

גודל	קצב פריימים/ מערכת וידאו	זמן הקלטה לכל כרטיס זיכרון בנפח 16 GB(בערך)	זמן הקלטה אישי סרטים (בערך) 29
FHD (1920 x 1080)	FHD 59.94P FHD 50.00P (NTSC) (יִדיד)	59דקות 30שניות	דקות. 59שניות
	FHD 29.97P, FHD 23.98P (NTSC)* FHD 25.00P (יִדיד)	שעה 26דקות 5שניות	29דקות 59שניות
HD (1280 x 720)	HD 29.97P HD 25.00P (NTSC) (יִדיד)	4שעות 5דקות 15 שניות	29דקות 59שניות
VGA (640 x 480)	VGA 29.97P VGA 25.00P (NTSC) (יִדיד)	10שעות 22דקות 35 שניות	1שעה

*
קצב פריימים בפועל: 23.976פריימים לשנייה.

•הערכים בטבלה מבוססים על תנאי המדידה של Canon
ועשויים להשתנות בהתאם לנושא, להגדרות כרטיס הזיכרון והמצלמה.

•זמני ההקלטה של סרטים בודדים מבוססים על כרטיסי זיכרון המדורגים בדרגת מהירות SDשל 10.ההקלטה עשויה להפסיק כאשר נעשה שימוש בכרטיסים המדורגים בדרגות מהירות נמוכות יותר. ההקלטה גם תפסיק אוטומטית כאשר גודל הקובץ מגיע ל-4 GB, או כאשר הכרטיס

הופך מלא.

מספר צילומים לכל כרטיס זיכרון

מספר הצילומים ביחס רוחב-גובה (=49)של 3:2לכרטיס זיכרון הוא כדלקמן. שים לב שמספר התמונות הזמינות משתנה בהתאם ליחס רוחב-גובה.

מספר הצילומים לכרטיס זיכרון בנפח 16ג'יגה-בייט (צילומים בקירוב)

L	L	1786
	L	2999
M	M	3982
	M	6656
S1	S1	6073
	S1	11043
S2		7712
גלם		525

•הערכים בטבלה מבוססים על תנאי המדידה של Canonועשויים להשתנות בהתאם לנושא, להגדרות כרטיס הזיכרון והמצלמה.

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, C-iM
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נספח
אינדקס

Machine Translated by Google

מארז סוללות NB-13L

סוללת ליתיום-יון נטענת 1250 mAh 3.6 V DC
קיבולת: מחזורי טעינה: כ. 300 פעמים
טמפרטורות עבודה: 40 - 0מעלות צלזיוס (104 - 32 מעלות פרנהייט)

מטען סוללות CB-2LH/CB-2LHE

קלט מדורג: 240 - 100וולט (50/60 AC הרץ)
0.09 A (100 V) - 0.06 A (240 V)
תפוקה מדורגת: 4.2 V DC, 0.7 A
זמן טעינה: כ. 2שעות. 10דק. (בעת שימוש ב-NB-13L)

טמפרטורות עבודה: 40 - 5מעלות צלזיוס (104 - 41מעלות פרנהייט)

מתאם מתח קומפקטי CA-DC30/CA-DC30E

קלט מדורג: 240 - 100וולט (50/60 AC הרץ)
0.07 A (100 V) - 0.045 A (240 V)
תפוקה מדורגת: 5.0 V DC, 0.55 A
זמן טעינה: בערך. 5שעות* (טעון עם NB-13L מוכנס למצלמה)

*זמן הטעינה משתנה במידה ניכרת בהתאם
כוח הסוללה הנותר.
טמפרטורות עבודה: 40 - 5מעלות צלזיוס (104 - 41מעלות פרנהייט)

•גודל, משקל ומספר הצילומים הזמינים מבוססים על הנחיות מדידה של איגוד מוצרי המצלמה וההדמיה (CIPA). • בתנאי צילום מסוימים, מספר הצילומים וההקלטה

הזמן עשוי להיות פחות מהמצוין לעיל. •מספר תמונות/זמן עם ערכת סוללות טעונה במלואה.

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, Wi-Fi
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נספח
אינדקס

Machine Translated by Google

אינדקס

א

אביזרים 178
AEB יורה 81
מנעול AE 78
מסגרות AF 89
נעילת AF 94
שיטת AF 89
יחס גובה-רוחב 49
אופטימיזציית תאורה אוטומטית 81
מצב אוטומטי (מצב צילום) 22, 34
כבוי (מצב צילום) 101

ב

טשטוש רקע
(מצב צילום) 63
סוללות תאריך/שעה
(סוללת תאריך/שעה)
מטען סוללה 2, 178
חבילת סוללות
טעינה 18
מצב אקו 171
רמה 197
חיסכון בחשמל 27

ג

מַצלֵמָה
אפס את כל 176
מצב נקודת גישה למצלמה 147
Camera Connect 142
CameraWindow 182
CANON iMAGE GATEWAY 153
שעון 33
צבע (איזון לבן) 82
דחיסה 97
התחברות דרך נקודת גישה 149
ירי רציף 39, 44
מסננים יצירתיים 130
חיתוך 129, 185
C(מצב צילום) 105
איזון לבן מותאם אישית 83

ד

תאריך שעה
משתנה 21
סוללת תאריך/שעה 21
הגדרות 20
שעון עולמי 172
ברירות מחדל אפס הכל
ממיר טלפון דיגיטלי 89
זום דיגיטלי 41
שפת תצוגה 22
DPOF 187
גורר 17

ו

מצב אקו 171
עֲרִיכָה
חיתוך 129
תיקון עיניים אדומות 131
שינוי גודל תמונות 128
עריכה או מחיקה של מידע חיבור 165
רמה אלקטרונית 51
מחיקה 123
מוחק את כל 124
הודעות שגיאה 195
חשיפה
מנעול AE 78
פיצוי 78
מנעול FE 96

I

מזהה פנים 45
בחירת פנים 93
מועדפים 126
מנעול FE 96
מספר קובץ 168
זיקוקים (מצב צילום) 56
אפקט עין הדג (מצב צילום) 60
הֶבזֵק
השבתת פלאש 95
פיצוי חשיפה לפלאש 96
על 95
סינכרון איטי 95
סוגר מיקוד 88
בדיקת מיקוד 119
התמקדות
מסגרות AF 89
נעילת AF 94
MF בשיא 88
סרוו AF 91
גע AF-ב 93
נעילת פוקוס 90
טווח מיקוד
מאקרו 87
פוקוס ידני 87
מהיר 57
מאקרו תת ימי 57

G

תיוג גיאוגרפי של תמונות 164
תצוגת מידע GPS 113
גרעיני שחור/לבן (מצב צילום) 64
קווי רשת 106

ח

סצנת לילה כף יד (מצב צילום) 56

כבל HDMI 179
טווח דינמי גבוה
(מצב צילום) 60
הפחתת רעש במהירות ISO גבוהה 80
אוטומטי היברידי (מצב צילום) 36

סרטי iFrame (מצב סרט) 76
איכות תמונה תמונות דחיסה
תקופת תצוגה 54
מחיקת 123
השמעה צפייה
מגן על 121
ייצוב תמונה 52, 99
סינכרון תמונה 162
מחוון 33, 53, 54
מהירות ISO 80

ו

תצוגת קפיצה 117

M

M(מצב צילום) 101
מאקרו (טווח מיקוד) 87
תצוגה מוגדלת 119
פוקוס ידני (טווח מיקוד) 87
ידני (מצב סרט) 103
כרטיסי זיכרון 2
זמן הקלטה 220
תִפרִיט
פעולות בסיסיות 30
טבלה 200
שיטת מדידה 79
אפקט מיניאטורי (מצב צילום) 62

Machine Translated by Google

IN

איזון לבן (צבע) 82
פונקציות Wi-Fi 141
תפריט Wi-Fi 144
מסנן רוח 73
שעון עולמי 172
רצועת יד רצועה

עם
זום 22, 35, 41

סרט כוכב זמן-espal (מצב צילום) 68

שבילי כוכבים (מצב צילום) 67
עיקרי הסיפור 136
רצועה 2

ט

טרמינל 179, 184
סרט Time-lapse(מצב צילום) 74
גע בפעולות 127
גע AF 93-ב
נוגע ב-71
פאנל מסך מגע 17
גע בתריס 44
אפקט מצלמת צעצוע (מצב צילום) 63

נסיעה עם המצלמה 172
פתרון בעיות 191
תצוגת טלוויזיה 179
טלוויזיה (מצב צילום) 100
שליחת תמונות לשירותי אינטרנט 153
סרוו AF 91
IN
מאקרו (מצב צילום) 57
מתחת לרמה (מצב צילום) 57
מידע ירי 106, 197
קליפים קצרים (מצב סרט) 74
מצגת 120
צבע 24
חיפוש תמונות 115
תצוגת אינדקס 115
תצוגת קפיצה 117
תצוגה מוגדלת 119
תצוגת תמונה אחת 24
מצגת 120

תצוגת טלוויזיה 179

שינוי גודל תמונות 128
מסתובב 125

ס

שמירת תמונות במחשב 182
מִסָך
שפת תצוגה 22
אייקונים 197, 198
תפריט תפריט הגדרה מהירה, תפריט
כרטיסי זיכרון SD/SDHC/SDXC
כרטיסי זיכרון
מחפש 115
דיוקן עצמי (מצב צילום) 58
טיימר עצמי 42
טיימר עצמי של 2שניות 43
התאמה אישית של הטיימר העצמי 43
שליחת תמונות 158
שליחת תמונות למצלמה אחרת 158

פוקוס רך (מצב צילום) 64
תוֹכנָה
התקנה 147, 182
שמירת תמונות במחשב 182

נשמע 173
סטנדרטי (מצב סרט) 72
כוכב (מצב צילום) 65
נוף לילה של כוכב (מצב צילום) 66

סרטים
עריכה 134
איכות תמונה (פיקסלים הקלטה/קצב פריימים) 50
זמן הקלטה 220

נ

מסנן ND 81

פ

P(מצב צילום) 77
תכולת האריזה 2
פנורמה (מצב צילום) 59
הגדרת ספרי תמונות 190
PictBridge 179, 184
השמעה צפייה
פורטרט (מצב צילום) 56
כוח 178
מטען סוללות, ערכת סוללות

חיסכון בחשמל 27
הדפסה 184
תוכנית AE 77
מגן על 121

ש

מהיר (טווח מיקוד) 57
תפריט הגדרה מהירה
טבלה 203

ר

RAW 98
עיבוד תמונה RAW 132
פיקסלים הקלטה (גודל תמונה) 97
תיקון עיניים אדומות 131
צילום מרחוק 164
אפס את כל 176

Machine Translated by Google

•הקפד להשתמש במוצר בהתאם להנחיות במדריך זה.
הקפד להשתמש בפונקציית LAN-ההאלחוטי של מוצר זה במסגרת ההנחיות המצוינות במדריך זה. Canonאינה נושאת באחריות לנזק או אובדן אם נעשה שימוש בפונקציה ובמוצר בדרכים שאינן מתוארות במדריך זה. •אל תשתמש בפונקציית LAN-ההאלחוטי של מוצר זה ליד ציוד רפואי או ציוד אלקטרוני אחר.

שימוש בפונקציית LAN-ההאלחוטי ליד ציוד רפואי או ציוד אלקטרוני אחר עלול להשפיע על פעולתם של מכשירים אלו.

אמצעי זהירות להפרעות בגלי רדיו

•מוצר זה עשוי לקבל הפרעות ממכשירים אחרים הפולטים גלי רדיו. כדי למנוע הפרעות, הקפד להשתמש במוצר זה רחוק ככל האפשר מהתקנים כאלה, או הימנע משימוש בהתקנים במקביל למוצר זה.

אמצעי זהירות

מכיוון Wi-Fi-שמשתמש בגלי רדיו להעברת אותות, נדרשים אמצעי זהירות מחמירים יותר מאשר בעת שימוש בכבל LAN.
זכור את הנקודות הבאות בעת שימוש • .Wi-Fi-בהשתמש רק ברשתות שאתה מורשה להשתמש בהן.
מוצר זה מחפש רשתות Wi-Fiבסביבה ומציג את התוצאות על המסך. רשתות שאינך מורשה להשתמש בהן (רשתות לא מוכרות) עשויות להופיע גם כן. עם זאת, ניסיון להתחבר או שימוש ברשתות כאלה עלול להיחשב כגישה לא מורשית. הקפד להשתמש רק ברשתות שאתה מורשה להשתמש בהן, ואל תנסה להתחבר לרשתות לא ידועות אחרות.

אמצעי זהירות של Wi-Fi (LAN אלחוטי).

•מדינות ואזורים המתירים שימוש WLAN-ב
-השימוש WLAN-במוגבל במדינות ואזורים מסוימים, ושימוש לא חוקי עשוי להיות עונש על פי תקנות לאומיות או מקומיות. כדי להימנע מהפרת תקנות WLAN, בקר באתר האינטרנט של Canonכדי לבדוק היכן השימוש מותר.

שים לב ש-nonaC אינה יכולה לשאת באחריות לכל בעיה הנובעת משימוש במדינות ואזורים אחרים. •ביצוע כל אחד מהפעולות הבאות עלול לגרור עונשים משפטיים:
-שינוי או שינוי המוצר
-הסרת תוויות האישור מהמוצר

•בהתאם לתקנות חוקי מטבע חוץ וסחר חוץ, יש צורך באישור ייצוא (או אישור עסקת שירות) מממשלת יפן כדי לייצא משאבים או שירותים אסטרטגיים (כולל מוצר זה) אל מחוץ ליפן.

•מכיוון שמוצר זה כולל תוכנת הצפנה אמריקאית, הוא נופל תחת תקנות מינהל הייצוא של ארה"ב, ולא ניתן לייצא אותה או להכניס אותה למדינה במסגרת אמברגו סחר בארה"ב. •הקפד לרשום את הגדרות LAN-ה אלחוטי שבהם אתה משתמש.
הגדרות LAN-ההאלחוטי שנשמרו במוצר זה עשויות להשתנות או להימחק עקב פעולה לא נכונה של המוצר, השפעות של גלי רדיו או חשמל סטטי, או תאונה או תקלה. הקפד לרשום הערות לגבי הגדרות LAN-ההאלחוטי כאמצעי זהירות. לידיעתך, Canonאינה נושאת באחריות לנזק ישיר או עקיף או אובדן רווחים הנובעים מהדרדרות או היעלמות של תוכן.

•בעת העברת מוצר זה לאדם אחר, השלכתו או שליחתו לתיקון, הקפד לשים לב להגדרות LAN-ההאלחוטי ולאפס את המוצר להגדרות ברירת המחדל שלו (מחק הגדרות) במידת הצורך. Canon •לא תשלם פיצוי על נזקים הנובעים מאובדן או גניבה של המוצר.

Canonאינה נושאת באחריות לנזק או אובדן הנובעים מגישה לא מורשית או שימוש במכשירי יעד הרשומים במוצר זה עקב אובדן או גניבה של המוצר.

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נִספָּח
אינדקס

Machine Translated by Google

לפני השימוש
מדריך בסיסי
מדריך מתקדם
יסודות המצלמה
מצב רכב / מצב אוטומטי היברידי
מצבי צילום אחרים
מצב P
מצב טלוויזיה, כבוי, C-IM
מצב השמעה
פונקציות Wi-Fi
תפריט הגדרות
אביזרים
נִספָּח
אינדקס

סימני מסחר ורישוי

•Microsoft ו-Windows הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.

•Macintosh ו-caM OS הם סימנים מסחריים של Apple Inc., הרשומים ב-ארה"ב ומדינות אחרות.

•App Store, iPhone ו-iPad הם סימנים מסחריים של Apple Inc. • הלוגו של SDXC הוא סימן מסחרי של SD-3C, LLC. • HDMI, הלוגו של HDMI וממשק Multimedia High-Definition הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing, LLC. • הלוגו של iFrame וסמל iFrame הם סימנים מסחריים של Wi-Fi Protected Setup™ ו-WPA2™, WPA™, Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi®. • Inc. Apple הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Wi-Fi Alliance. • ה-N-Mark הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של NFC Forum, Inc.

בארצות הברית ובמדינות אחרות.

•כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם בהתאמה. •מכשיר זה משלב טכנולוגיית exFAT ברישיון • .Microsoft מוצר זה מורשה תחת פטנטים של AT&T עבור תקן MPEG-4 ועשוי לשמש לקידוד וידאו תואם MPEG-4 ו/או פענוח וידאו תואם MPEG-4 שקודד רק (1) למטרה אישית ולא מסחרית או (2) על ידי ספק וידאו בעל רישיון לפי הפטנטים של AT&T לספק וידאו תואם MPEG-4.

לא ניתן או משתמע רישיון לכל שימוש אחר עבור תקן MPEG-4.

כתב ויתור

•העתקה בלתי מורשית של מדריך זה אסורה. •כל המדידות מבוססות על תקני בדיקה של • .Canon המידע נתון לשינוי ללא הודעה מוקדמת, וכך גם המוצר מפרט ומראה. •איורים וצילומי מסך במדריך זה עשויים להיות שונים מעט מהציוד בפועל.

•על אף האמור לעיל, Canon אינה יכולה לשאת באחריות לכל הפסד הנובע מהשימוש במוצר זה.

אם הגדרות האבטחה לא הוגדרו כהלכה, הבעיות הבאות עשויות להיות מתרחש.

•ניטור שידור צדדים שלישיים עם כוונת זדון עשויים לנטר שידורי Wi-Fi ולנסות להשיג את הנתונים שאתה שולח.

•גישה לא מורשית לרשת

צדדים שלישיים עם כוונת זדון עלולים לקבל גישה לא מורשית לרשת שבה אתה משתמש כדי לגנוב, לשנות או להרוס מידע.
בנוסף, אתה עלול ליפול קורבן לסוגים אחרים של גישה לא מורשית כגון התחזות (כאשר מישהו מקבל זהות כדי לקבל גישה למידע לא מורשה) או התקפות קרש קפיצה (כאשר מישהו מקבל גישה לא מורשית לרשת שלך כקרש קפיצה כדי לכסות את עקבותיו בעת חדירת אחרים מערכות).

כדי למנוע בעיות מסוג זה, הקפד לאבטח היטב את רשת Wi-Fi השלך.

השתמש רק בפונקציית Wi-Fi של מצלמה זו עם הבנה נכונה של אבטחת Wi-Fi, ואיזון בין סיכון ונוחות בעת התאמת הגדרות האבטחה.

המצלמה יכולה להדפיס למדפסות תואמות PictBridge באמצעות Wi-Fi. התקנים הטכניים של PictBridge מקלים על חיבור ישיר של מצלמות דיגיטליות, מדפסות והתקנים אחרים. בנוסף, תקן חדש בשם DPS over IP מאפשר חיבורי PictBridge בסביבות רשת, והמצלמה גם תואמת לתקן זה.

PictBridge
USB LAN WLAN