

# SHARP

## הוראות הפעלה למקדר

דגמים:

SJ-2256, SJ-2266  
SJ-2245, SJ-2249

**בטכנולוגיית קירור היברידית**



עם הוראות למנגנון  
"sharp" – מהדרין  
לשומרי שבת

באישור המכון המדעי  
הטכנולוגי להלכה

בראשות הרב הלפרין

(כפוף להפעלה ע"י טכני)

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ  
רח' המצודה 13, אוזור 58001



## רָאַלְקוֹ מּוֹצְרִי צְרִיכָה בְּעֵ"מ

## דוח' המצדודה, 31 אוגוסט 58001



לקוח נכבד שם לב!

1. **חוות המוביל להוציא את המקור מהאריזה, להציגו במקום, לחבבו לחישמל ולכונן את סשת הטמפרטורה.**  
באם החלטות להشير את המקור באזירה - אשר בקשთ על גבי תעודת המשלוח.  
(ראה נוהל הקפאת אחריות מקרים - רצ"ב)

**בדוק את המקרו היבט - פגיעות שלא ידועו מיידית (תוך 24 שעות למועד השירות בלבד) לא יתקלו.**

2. חתום על שני העתקים של תעודה במשלו כאישור לביצוע האספה וקבלת המקרו  
לא פגיעות.

ג. מילויים נוספים:

1. פרוק דלותות המקרו - ע"י המוביל **60 ש"ח** (כולל מע"מ).
  2. פרוק דלותות המקרו - ע"י חברת השירות **180 ש"ח** (כולל מע"מ).
  3. פרוק דלותות + רגליות - ע"י המוביל **90 ש"ח** (כולל מע"מ).
  4. כל קומה החל מהרביעית (כולל) ומעלה - ללא מעלה! - **30 ש"ח** (לא כולל מע"מ).

לשירות איכוטי ואדיב

חברת ראלקו מוצרי צריכה בע"מ

הלי טוב שיש... **SHARP**



**נווהל הקפאת אחריות - מקרים**

לקוח שקיבל מקרו וaino משתמש בו, יכול לה Kapoor את האחוריות לתקופה של עד שנה בתנאים כדלהלן:

1. לפני תחילת השימוש יזמין הלוקוח טכני לביקורת המקרו.
2. אחרי אישור הטכני, תופעל האחוריות מיידית.
3. הלוקוח ישלם עבור בדיקת הטכני סך 210 ש"ח (נכון לתאריך 1.1.2006).
4. נזק פיזי שייגרם למקרו, בתקופת הה Kapoor, לא יכול במסגרת האחוריות.
5. בעת הבדיקה על הלוקוח להציג את חשבוניות הרכישה.
6. עם קבלת דוח הבדיקה, תישלח לבית הלוקוח תעודה אחריות תקופה וייעודן המחשב, עם ציון העבודה כי "האחוריות הוקפה".

# ראלקו מוצרי צריכה בע"מ

רחוב המצודה 31, איזור 58001



## לקוח שאוף שלום רב!

תודה על שיקנית מקדר SHARP הידועה באמינותו, באיכותו ובטכנולוגיה המתקדמת שלו.

### אנו ממליצים על שמירת מספר כללים בסיסיים:



● בהפעלה הראשונה מומלץ להמתין כ- 4 דקות לפני הכנסת המוצרים למקדר וזאת כדי לאפשר למקדר להגיע לטמפרטורת העבודה.

● לפני הכנסת המוצרים למקדר בדוק כי המקדר הגיע לטמפרטורה עבודה - 5°C בתא המזון.

● המקור שברשותך עובד בשיטת ה- NO FROST, שיטה זו דורשת מעבר חופשי לזרימת אויר קר בתחום המקדר, אין לדחוס את המוצרים בתחום חלול המקדר, יש לדודם בצורה שתאפשר זרימת אויר חופשי.



● מגירת הירקות משמשת לאכסון ירקות ופירות. אך אם ברצונך להשתמש במדפי המקדר לאכסון ירקות ופירות, יש לאכסן כך שלא יהיו צמודים לגב המקדר או לפתח יציאת האויר הקר אשר בגב המקדר.

### מזון הצמוד לפתחים עלול לקפוא!



פניהם המקדר מיוצר מחומר פלסטי מיוחד, בעל איכות גבוהה ביותר, הנקרא ABS ומושתמשים רוב היצרנים בעולם. **אין לנקיות את פניהם המקדר בתריסים וחומרים תוקפים פלסטיים**, (מצורפת בזאת כתבה מעיתון "ידיעות אחרונות" המתיחסת לכך).

לפיכך נקה את פניהם המקדר בחומרים רכים כגון: סבון, אמה, וכדומה. שימוש בחומרים ממיסים עלול לגרום לנזק אשר אינו מכוסה בכתב האחריות. אני הקפיד על כך!

אנו מאמינים לך הנאה מלאה מה מוצר שרכשת ונשמח לעמוד לשירותך בכל עת.

ברכה

חברת ראלקו מוצרי צריכה בע"מ

הכי טוב שיש... **SHARP**

ମୋର ପାଦ କିମ୍ବା ପାଦରେ ଏହା  
ଅନ୍ତରେ କିମ୍ବା ଏହା ଏହା ଏହା

ଅକ୍ଷୟମୁଖ ଦେଖିଲୁ କିମ୍ବା ରାଜପାତ୍ରଙ୍କିଳା  
ପାଦର ଉପରେ ଦେଖିଲୁ କିମ୍ବା ରାଜପାତ୍ରଙ୍କିଳା

■ స్తుతి మల్లి  
సాధువుడిని ఏ ఇంద్ర చూ  
ఎ విషాద దూ ఆశ్చర్య ఉన్న ఉ  
ల్ప ఈ అంగ లక్ష్మి జాల గుణిత  
నుండి నిష్టి.

ச. அகலை கேட்டு கூற வேண்டுமென்று  
நூல் பல்லி மீண்டும் சொல்ல விரும்புகிறது.

ଆଜି ଦେଖିଲୁ କିମ୍ବା ତାର ମୁଣ୍ଡ  
ପାଇଁ ଏହି ଧୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବାବୁ  
ରୁ ପାଇଁ ଆଜିର କଥା କଥା  
କଥା କଥା କଥା କଥା କଥା

# **הַדָּרְבָּןִיםְׁ מִלְּרָפֶא**

## **ażhorot**

- חומרים דליקים ונפיצים כגון אתר, דלק, גז רפואי, דבקים, אלכוהול נקי וכו' עלולים להתפוץז. אל תאחסנו חומרים אלה במקרר.
- אבק שהצטבר על התקע עלול לגרום לשရיפה. נקן אותו בזהירות.
- אל תנסו לשנות או לתקן את המקרר בעצמכם. פועלה צזו עלולה לגרום נזק.
- המקרר אוטם למגMRI. למניעת תאונות לילדים, הסירו את הדלת לגMRI לפני שאתם מפנים אותו מרשותכם.
- סלקי מהמקרר כל גז דליק או נפץ ע"פ ההוראות. העבירו את המקרר והדלתות לאתר סילוק ומיחזור.

## **זהירות**

- אל תגעו במידחס או ברכיבים המחווררים אליו כיוון שהם עשויים להגיע לחום גבוה תוך כדי פעולה וחילק המתכת עלולים לגרום לפציעה.
- אל תוציאו מזון מהמקפיא ביום חמופות. מגע ישיר במזון מוקפא עלול לגרום כוויות קור.
- אל תחברו את המקרר לחשמל באמצעות כבל מאיר או ממיר מתח/ מעביר.
- אל תכנסו בקבוקים או כל'i איחסון סגורים למוקפיא. הם עלולים להתפוץז.
- בעת הצבת המקרר או העברתו שמרו על שלמות הכבול. כבל פגום עלול לגרום להתחשלאות.
- לניטוק המקרר מהחשמל והוציאו את התקע מהשקע. אל תמשכו בכבול.
- מערכת הקירור המותקנת על גב המקרר ובתוכו מכילה נוזל קרח. דליפה מהמערכת עלולה לגרום נזק למקרר. אל תקרבו חפצים חדים למקרר או למערכת הקירור.
- כבל חשמל שניזוק יוחלף רק בידי טכני מוסמך מטעם SHARP.
- במקרה של דליפה אוורורו את החדר. אל תגעו במקרר או בכבול.
- אל תציבו על המקרר חפצים כבדים או שבירים. החפצים עלולים לפול ולגרום לנזק.
- המקרר לא מיועד לשימושם של ילדים קטנים. אל תניחו לילדים קטנים פתוח או לטפל בדרך כלל שהוא במקרר.

## הצבה והתקנה



### הוראות:

- הציבו את המקרר כך שתוכלו להגיע לשקע בקלות.
- הציבו אותו במקום מוגן מקרינת שמש.
- אל תציבו את המקרר בקרבת מקורות חום.
- אל תציבו אותו ישירות על הרציפה.
- הציבו אותו על משטח מתאים.

### העברה

- ניתן להזיז את המקרר קדימה ואחורה בעזרת הגלגלים.
- להעברת המקרר אחזו בידיות המותקנות בגב המקרר ובחلكן התחתון.




### לפני השימוש

נקו את פנים המקרר בעזרת מטילת לחם.  
אם השתמשתם במים סבון נגבו היטב.

- אל תציבו את המקרר במקום רטוב או לח כדי למנוע נזקי חלודה ודיליפות. לחות שמצוירת על החלקים החיצוניים עלולה גם כן לגרום לחלודה.

1. כדי לאפשר אווורור מספיק למקרר הציבו אותו כך שייהי מספיק מרוחם מסביבו.



- המספרים המופיעים באיוור מצינים את המרחק המינימלי שיש לשמור בין המקרר לקירות.
- ניתן לחסוך בחשמל על ידי שימוש מרחוק גדול יותר בין המקרר לקירות.
- התקנת המקרר במקום קטן מהמידות הרשומות עלול לגרום להתחממות יתר של המקרר, לצריכת חשמל מוגברת ולנזק למערכת הקירור.



2. שני הרגליים הקדמיים ניתנות להתקאה. השתמשו בהן כדי לפלס את המקרר.

3. שחררו את שני הרגלים בתחתית המקרר והשתמשו בהם כדי חזק את כיסוי הרגליות (מצויים את כיסוי הרגליות (מצויים במקרר)).


## תיאור החלקים



- .1 מדף תא ההקפאה
- .2 מייצר קוביות הקרח
- .1 אל תملאו יותר מדי את מגש קוביות הקרח כדי למנוע את הדבקות הקוביות.
- .2 לאחר ייצור קוביות סובבו את הבורר עם כיוון השעון כדי לרוחן את הקוביות לתא הקוביות.


- .3 תא קוביות הקרח
- .4 מגירת מזון טרי והמכסה
- .5 נורת המקרר

בוררי הטמפרט של תא ההקפאה ושל תא המזון




- .6 מדיפ בתא המזון (2 מדפים)
- .7 פנل קירור היברידי (אלומיניום)
- .8 הפלט מקורר מאחור וכיר מקיר את פנים התא. בצד זה מקורר המזון בלי לבוא במגע עם זרם האוויר הקרים.

9. מדף לירקנות ופירות
10. מגירתה ירקנות ופירות
11. דגמים SJ-2245, SJ-2249: מגירה אחת  
דגמים SJ-2256, SJ-2266: 2 מגירות
12. חוץ (רק לדגמים SJ-2245, SJ-2249) רגליות מתכווננות וכיסוי לרגליות (2 יחידות)
13. אטומים מגנטיים לדלת (2 יחידות)
14. תא בר התאמה  
ניתן להתאים את התא לאחסון אריזות מזון גבוהות כגון קופסאות פיצה.




15. תא הדלת (2 יחידות)
16. תא המזון
17. תא שירות



#### הערה (דגם SJ-2266 בלבד)

אל תחליפו בין תא השירות הימני והשמאלי ולהפוך.



18. מדף ביצים
19. תא בקבוקים
20. מחזיק בקבוקים/שפופרות (2 יחידות)  
מיועד למנוע נפילת אריזות כגון בקבוקים וכו'.


**ichiya l'silok rishot reuim**  
בתעלות האויר הקר מותקן קטלייט לטיהור האויר. לא נדרש שום ניקוי או תחזוקה  
ליחידה זו.

## אחסון מזון

את הביצים אחסנו בתבנית הביצים.  
פזרו את המזון בצורה אחידה על  
המדפים כדי לאפשר קירור נאות.  
אחרי הבישול הניחו למזון להתקרר  
לפני הכנסתו למקרר.  
אל תחסמו את יציאות האוורור כדי  
לאפשר סחרור מלא של האוורור בכל  
התא וקיורו נאות.  
הקפידו לסגור את הדלת היבט.

- הקיור מאט את קלקל המזון. כדי להאריך את ח'י המדף של המזון המאוחסן, וDAO שהמזון טרי ומ抗击ות טוביה ביותר.
- ההוראות הבאות הן הנחיות כלליות להארכת ח'י המדף של המזון שלכם.
- ודאו שכל המזון המבושל עטופ היטב או מאוחסן בכלים אוטומטיים.
- כדי להקטין את אובדן החלות הכניסו את הירקות לעטיפת נילון (שקית וכו').
- פתחה והכניסו למגירת הירקות או הפירות. אין צורך לעטוף פירות עם קליפה עבה (תפוזים וכו').

← פנימה  
החוצה →



### הקפאה עילית

- הקפideo על טריות המזון.
- הקפיאו כמיות קטנות של מזון בכל פעם כדי שיוקפאו במהירות.
- הקפideo שהכלים יהיו סגורים כראוי ואוטומטיים.
- פזרו את המזון בצורה אחידה במקפיא.
- סמנו את המכלים כדי שלא תצטרכו לפתוח אותם לחינם.

אל תציבו את המזון ישירות לפני פתיחי האורור. הדבר עלול לגרום لكפיאתו.

## ניקוי, טיפול ותחזוקה

### הערות:

- אל תשתמשו בחומר הברקה, בגין מים רותחים וכו'.
- שימוש בדטרגנטים והשארת מי הסבון במקrror עלולים לגרום נזק לציפוי ולחלודה.

### הפרשה

ההפרשה אוטומטית לגמרי הודות למנגנון חסכו使用.

### החלפת הנורה

התקשרו לשירות של SHARP כדי להזמין החלפת הנורה. החלפת הנורה תבוצע רק בידי טכנאי מוסמך.

### כיבוי המקrror

כשאתם מכבים את המקrror לפרק זמן ארוך, הוציאו את כל המזון מתוכו ונקיו הייטב את הותאים. נתקן את המקrror מהחישמול והשאירו את הדלתות פתוחות.

### זהירות:

נתקן את המקrror מהחישמול לפני הנקוי. אל תתייזו מים ישירות על פנים המקrror או על הדפנות החיצונית. הדבר עלול לגרום לחילודה ונזק לרכיבים החשמליים.

### שימוש:

כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים פועלן ע"פ ההוראות:

- נגבו את השמננים שנזלו מהמזון ונדבקו לחלק הפלסטי.
- חלק מחומר הנקוי הביתיים עלולים לגרום נזק لكن יש להשתמש רק בחומרים מודולרים (מי סבון).
- במקרה שנעשה שימוש בחומר נקיי במקורה שגענה שימוש בחומר נקיי לא מדולרים או שלא ניגבתם את מי הסבון הם עלולים לגרום לדלקים בחלקי הפלסטי.

1. הטינו את המדים והתאים מתרון המקrror והדלת. שטפו אותם במים חמימים וסבון. שטפו ונגבו היטב.
2. נגבו את פנים המקrror בעזרת מטלית טבולה במים סבון חמימים, שטפו במים קרים ונגבו היטב.
3. נגבו את המעלפת החיצונית בעזרת מטלית רכה ע"פ הוצרך.
4. נקו את האTEM המגן של הדלת בעזרת מברשת שנייםומי סבון חמימים.
5. נקו את פנل הפעלה בעזרת BD יש.

## פעולות לביצוע לפני הקראיה לטכני

לפני הקראיה לטכני בדקו את הפרטים הבאים:

הבעיה	פתרונות אפשרי
התchmodות הדפנות החיצוניים אינה תיליה. הצינור החם עבר בדופן כדי למנוע הצטברות לחות.	חולקו החיצוני של המקרר חם
<p>הקלות הבאים רגילים לפעולות המקרר:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• רعش גבוה מהძחס בתחלת פעולה – הרעש פוחת אחרי כמה דקות.</li> <li>• רعش גבוה המשמע ע"י המדף פעם ביום – הרעש נשמע עם הפעלתו מיד אחרי השלמת מבחן הפשרה.</li> <li>• רעש זרימה – זרימת נוזל הקרר בצנרת (הרעש עשוי להתגבר מדי פעם).</li> <li>• רעש אגישה ופיצוץ – רعش הנשמע עקב התרחבות הדפנות הפנימיים והחיבוריים.</li> <li>• צפופים – רعش הנשמע עקב התרחבות הדפנות הפנימיים והחיבוריים.</li> </ul>	רעש מושמע מהמקרר
<p>הדבר עלול לגרום במרקם הבאים. יש להשתמש בבדיקה רטובה לניגוב הקרח ובבד יבש כדי לנגב את החלות.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• כshallחות החיצונית גבואה.</li> <li>• כהדרת נפתחת לעתים קרובות.</li> <li>• כאשר מאחסנים מזון עתיר בלחות. (יש לעטוף אותן).</li> </ul>	הצטברות של לחות או קרח בטור או מחוץ למקרר
<p>האם המקפי אועל זמן ממושך על טמפרטורה ? האם המקפי אועל זמן ממושך על טמפרטורה ? טמפרטורת חיצונית נמוכה עלולה לגרום למזון לקפוא אפילו אם הטמפרטורת מוגנת ל-<math>-6^{\circ}</math>.</p>	המזון בתא ההקפאה קופא
<p>יש לעטוף מזון המפיץ ריחות חזקים. יחידת סילוק הריחות אינה מסוגלת להסיר את כל הריחות.</p>	שאריות ריח באחד התאים

**במרקם בהם נדרש שירות:**  
התקשרו לתחנת השירות הקרובה עליו.


# מנגנון שארף מהדרין לשומרי שבת

## הפעלת מנגנון השבת ל-80 שעות

תרמוסטט תא הנקפה תרמוסטט תא המזון


שלב 1

סובבו את בוררי הטמפרטורה למצב MAX.




שלב 2

סובבו את בורר טמפרטורת תא הנקפה למצב MIN.




שלב 3

סובבו שוב את בורר טמפרטורת תא הנקפה למצב MAX.



שלב 4

סובבו שוב את בורר טמפרטורת תא הנקפה למצב MIN.



נורת המקרר תבהב פעמיים ותכבה. המנגנון הופעל לפחות 80 שעות הבאות.


הערה:

יש להשלים את שלבים 1-4 תוך 15 דקות.

## הפעלת מגנון השבת ל-40 שעות


תרמוסטט תא הקפאה תרמוסטט תא המזון

### שלב 1




סובבו את בוררי הטמפרטורה למצב MAX.

### שלב 2




סובבו את בורר טמפרטורת תא המזון  
למצב MIN.

### שלב 3



סובבו שוב את בורר טמפרטורת תא המזון  
למצב MAX.

### שלב 4



סובבו שוב את בורר טמפרטורת תא המזון  
למצב MIN.

נורת המקרר תרhabב פעם אחת ותכבה. המגנון הופעל במשך 40 שעות הבאות.

#### הערה:

יש להשלים את שלבים 1-4 תוך 15 דקות.

### ביטול פעולה המגנון

בצעו שנית שלבים 1-4.

אחרי הביטול נורת המקרר תדליק כרגע.